









# 取扱ガイド

各部の名称やパソコンの取り扱い

FMV-DESKPOWER F/E90D, F/E90N, F/E87N F/E70T, F/E70N, F/E67N F/E63N, F/E60, F/E60N

> 1. 各部の名称と働き 2. パソコンの取り扱い 3. 周辺機器の設置/設定/増設 4. お手入れ 5. 取り扱い上の注意 6. 仕様一覧





# パソコンに添付されている マニュアルのご案内

パソコンについてもっと知りたい、操作方法がわからない―― 目的に合わせて「知りたいこと」を探せる冊子マニュアルをご紹介します。

最初が肝心 パソコンをスムーズに使い始めるために

スタートガイド 1 設置編 スタートガイド 2 セットアップ編





詳しく知りたい このパソコンの機能と取扱方法

# 取扱ガイド

- ●各部の名称と働き
- ●パソコンの取り扱い
- ・電源の入れ方/切り方
- ・音量や明るさの調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- ●パソコンのお手入れ
- ●仕様一覧



- トラブル!? 困った... そんなときにはまずこの1冊
  - トラブル解決ガイド
- ●マイリカバリ
- バックアップ
- パソコンをご購入時の 状態に戻す(リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- A30



- 知っておきたいサービスと 困ったときのお問い合わせ
  - サポート&サービス
- ユーザー登録·会員特典
- AzbyClubのご案内
- ●各種お問い合わせ先
- 学習サービスのご案内





- テレビを使いこなす 「見る·録る·残す」をマスター
  - テレビ操作ガイド

テレビチューナー搭載機種に添付


- ●テレビについて
  - ・テレビの見方
  - ・ 録画のしかた
- ・保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A







# 『画面で見るマニュアル』のご案内




- パソコンの基本 セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- 使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- 添付ソフトウェア一覧
- ●困ったときのQ&A

この他にも役立つ情報が盛りだくさんです。



A B K A B

#### 画面で見るマニュアルを起動するには





『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の 🎎 を クリックしてください。

# 目次

第1章	各部の名称と働き	
	t titleet t	10
	= · · · · = · · · · · · · · · · · · · ·	11
	パソコン本体左側面	11 12
		13
	4 <del>+-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> +- <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del>	14
	ワイヤレスキーボードが添付されている場合	
	PS/2 キーボードが添付されている場合	
第2章	パソコンの取り扱い	
	——————————————————————————————————————	18
		18
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 21
		25
		27
	タッチパネル搭載機種のみ	
		27
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27
		28
		29 32
		33
		34
		35
	このパソコンでできること	35
		36
	, 1, 1, C. 1, — ( - C. 1 ) O, N. M.	41
		47 47
		48
		48
		53
	テレビチューナー搭載機種のみ	
		53
	35/10/5/24 C/12/0/5 G	54
		55 57
		60
		62
	F/E7OT、F/E7ON、F/E67N のみ	
		64
	リモコンが添付されている機種のみ	
		64
		65
		65 47
		67 69
		70
	ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ	, 0

	使用に適した配置	70
	お使いになるときの注意事項	71
	電池を交換する	73
	キーボードやマウスをパソコンに再認識させる	74
	11 マウスを使う	79
	レーザー式マウスについて	79
	12 LAN 機能を使う	80
	LAN(有線 LAN)をお使いになる場合	80
	無線 LAN をお使いになる場合	81
	無線 LAN 搭載機種のみ	
	13 FeliCa ポートを使う	82
	FeliCa ポートが添付されている機種のみ	
	FeliCa とは	82
	このパソコンでできること	82
	FeliCa ポートを使う	83
	「かざしてナビ」のポーリング動作について	85
	カードホルダーを使う	87
	お使いになるうえでのご注意	87
	故障かな?と思ったら	88
	14 Web カメラを使う	89
	Web カメラでできること	89
	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	89
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	
	1 周辺機器をお使いになる場合	92
	周辺機器とは	92
	周辺機器を取り付けると	92
	周辺機器の取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	周辺機器の取り付け方を調べる	94
	2 メモリを増やす	95
	メモリの組み合わせを確認する	95
	メモリを取り付けるときの注意	96
	必要なものを用意する	97
	メモリを取り付けるメモリ容量を確認する	97 103
<del></del>		103
第4章	お手入れ	
	1 お手入れ	106
	パソコン本体および添付品のお手入れ	106
	液晶ディスプレイのお手入れ	107
	スイーベルのお手入れ	109
	CD/DVD ドライブのお手入れ	109
	パソコン本体内部や通風孔のお手入れ	110
第5章	取り扱い上の注意	
	1 パソコンを移動する場合の注意	118
	パソコンを移動する場合の注意	118
第6章	仕様一覧	
<i>7</i> 0 ∓		127
	1 パソコン本体の仕様	122 130
	2 その他の仕様	132
	と その他の工様 Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ	132
	スピーカー	133
	LAN 機能	133
	テレビ機能	134
	地上・BS・110 度 CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ	-
	地上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ	

	リモコン	134
	リモコンが添付されている機種のみ	
	キーボード	135
	ワイヤレスキーボードが添付されている機種のみ	
	PS/2 キーボードが添付されている機種のみ	
	マウス	136
	ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ	
	USB マウスが添付されている機種のみ	
	FeliCa ポート	136
	FeliCa ポートが添付されている機種のみ	
<b>泰</b> 引		137

# Memo

# 安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、①『安心してお使いいただくために』の「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

# このマニュアルの表記について

# 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

# 安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

$\triangle$	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
$\Diamond$	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中 やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

# 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
••>	参照先を記述しています。
▼参照	参照していただきたいマニュアルを記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
型	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
<b>(</b>	CD-ROM / DVD-ROM を表しています。

# 製品の呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows® 7 Home Premium	Windows または Windows 7 または Windows 7 Home Premium
Windows® 7 Professional	Windows または Windows 7 または Windows 7 Professional
Windows® 7 Ultimate	Windows または Windows 7 または Windows 7 Ultimate
Windows® Internet Explorer® 8	Internet Explorer
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
ワイヤレスキーボード(ワンタッチボタン付、無線方式)	キーボードまたは ワイヤレスキーボード
横スクロール機能付ワイヤレスマウス(レーザー式)	マウスまたはワイヤレスマウス
PS/2 キーボード(ワンタッチボタン付、103 キー)	キーボードまたは PS/2 キーボード
横スクロール機能付 USB マウス(レーザー式)	マウスまたは USB マウス
画面で見るマニュアル V2.0	画面で見るマニュアル

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 録商標または商標です。

インテル、Intel、およびインテル Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会 社の登録商標または商標です。 SD ロゴおよび SDHC ロゴは、商標です。

「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲート」、 まよび FeliCa は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。 Edy (エディ) は、ビットフレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

Luy、(エフィ) は、こう「プレットが私は五世を登録していて、「全国」(ペイン) こんのフランドです。 「かざしてナビ」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 「シンブルログオン」、「かざしてナビ」、「かんたん登録 2」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他 の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 FeliCa ブラットフォームマークは、FeliCa ネットワークス株式会社の商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

ドルビー、DOLBY、AC-3、プロロジック及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

# 第 章章 音部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

1	パソコン本体前面	10
	パソコン本体側面	
	パソコン本体背面	
4	キーボード	1
	ワイヤレスキーボードが添付されている場合	
	PS/2 キーボードが添付されている場合	


# パソコン本体前面

#### スイーベル

#### デジタルマイク

パソコン本体を左右に 回転して見やすい角度

テンダルマイグ テレビ電話用ソフトを利用して、 キーボード/マウスアンテナ (注 2) キーボードやマウスからの信号を受けます。 音声通話ができます。



注 1:無線 LAN 搭載機種のみ

注2:ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ

画面の表示や音を消します。

注3:テレビチューナー搭載機種のみ

パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

心 「画面で見るマニュアル」 » 「000270」 で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

パソコン本体の電源を入れたり休止状態にしたりします

(F/E70T、F/E70N、F/E67Nの場合)。(・ト18)



# 各部の名称と働き

# パソコン本体側面


# パソコン本体左側面

#### ピーキャス B-CAS カードスロット(B-CAS) 〔注〕

B-CAS カードの差し込み口です。 B-CAS カードをセットするとき は、カバーを外してください。

# USB コネクタ (◆◆◆↑)

プリンターなどの USB 規格の周辺機器を接続します。



#### -ダイレクト・メモリースロット

SD メモリーカードやメモリースティックの差し込み 口です。

miniSD カード、microSD カード、microSDHC カードおよびメモリースティック Duo などは、アダ プターを使用してください。(\*▶ P.47)

#### - ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(( )) - 外径 3.5mm のミニプラグに対応した市販のヘッド

外径 3.5mm のミニプラグに対応した市販のヘッド ホンを接続します。また、設定を変更することで オーディオ機器などの音声入力端子と接続するライ ンアウト端子として使用することもできます。

#### -マイク・ラインイン兼用端子(🎤)

外径 3.5mm のミニプラグに対応した市販のパソコン用マイクを接続します。また、設定を変更することでオーディオ機器などの音声出力端子と接続するラインイン端子として使用することもできます。

注:テレビチューナー搭載機種のみ

パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照


# パソコン本体右側面

#### スーパーマルチドライブ〔注 1〕

CD や DVD をセットします。(•► P.35)

#### Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)〔注 2〕

CD や DVD、Blu-ray Disc をセットします。(・ト・P.35)



**USB** コネクタ (<del>●<</del>→)

プリンターなどの USB 規格の周辺機器を接続します。

注1:スーパーマルチドライブ搭載機種のみ 注2: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




#### ▼参照

♥ 『画面で見るマニュアル』 » 「000280」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体側面」→「パソ コン本体右側面し

# 各部の名称と働き

# パソコン本体背面



注1:ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ

注2: テレビチューナー (地上デジタル、BS・110 度 CS デジタル) 搭載機種のみ

注3:テレビチューナー(地上デジタル) 搭載機種のみ 注4: PS/2 キーボードが添付されている機種のみ


パソコン本体背面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

ゆ『画面で見るマニュアル』»「000300」で検索
→「各部の名称と働き:パソコン本体背面」


# ワイヤレスキーボードが添付されている場合



# 電源スイッチ

#### 電池ボックス

キーボードの電源を入れたり 切ったりします。 キーボード用の乾電池 (アルカリ単4 乾電池2本)、または充電池(単4形)を2本入れます。



# CONNECT ボタン

キーボードをパソコンに再認識させ るときに押します。(•▶P.74)


その他のキーや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。



## ▼参照

い。「画面で見るマニュアル』»「000220」で検索→「各部の名称と働き:キーボード」

# PS/2 キーボードが添付されている場合



その他のキーや詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

い『画面で見るマニュアル』≫「000220」で検索 → 「各部の名称と働き:キーボード」

# 第2章 パソコンの取り扱い

#### 最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。

1 2	電源を入れる/切るタッチ機能を使う	18 27
3	タッチパネル搭載機種のみ 音量を調節する	32
4 5	画面の明るさを調節する          ワンタッチボタンを使う	33 34
6 7	CD/DVD/Blu-ray Disc を使うメモリーカードを使う	35 47
8	テレビを見るためには テレビチューナー搭載機種のみ	53
9	リモコンを使うリモコンが添付されている機種のみ	64
10	ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ	70
11 12	マウスを使う	79 80
. —	FeliCa ポートを使う FeliCa ポートが添付されている機種のみ	82
14	Web カメラを使う	89



# パソコンの取り扱い

# 電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

# ♪ 注意



・ディスクをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指な どを入れないでください。 けがの原因となることがあります。




・電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。 故障の原因となります。


# 接続を確認する

電源を入れる前に、ケーブル類が正しく接続されているか確認してください。

■F/E90D、F/E90N、F/E87N、F/E70T、F/E70N、F/E67N の場合



#### ■F/E63N、F/E60、F/E60N の場合




PS/2 ギーボート 添付のキーボードを使用してください。

# 電源を入れる

ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

## 重要 電源を入れるときの注意

- ・電源を切った後は、次に電源を入れ直すまで 10 秒ほ どお待ちください。
- ・パソコンに布などのカバーをかけている場合は、必ずそれらを完全に取り外してから電源を入れてください。パソコンの通風孔などが布などでふさがれたまま使用すると、パソコン内部に熱がこもり、動作不良や本体カバーの変形が起きることがあります。
- ・電源を入れた後は、手順 4 の画面が表示されるまでは 電源を切らないでください。手順 4 の画面が表示され る前に電源を切ると、パソコンの動作が不安定になりま す。




# 重 要 しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約 5 分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。\_\_\_\_\_\_

マウスを動かしたり、キーボードの 🕕 🕕  $\bigoplus$  や  $\bigcirc$  かのどれかを押したりすると、元の 画面に戻ります。

- パソコンに接続されている機器の電源を入れます。
- **2** AC アダプタがコンセントに接続されていない場合は、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- **3** パソコン本体前面の(!)(電源) マークに触れます。

手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

電源ボタンが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。そのまま、しばらくお待ちください。

# Doint

#### 電源を入れる方法はいろいろあります

(F/E90D、F/E90N、F/E87N、F/E70T、F/E70N、F/E67N のみ)

キーボードやリモコンのパソコン電源ボタンでも電源を入れることができます。



# 4 このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)

# point Windows が起動しない場合

電源を入れても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

- □『トラブル解決ガイド』
- →「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

# 電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。 このパソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・◆ P.25)をご覧ください。

# Point 予約録画をする場合(F/E70T、F/E70N、F/E67N のみ)


予約録画開始前は、電源を切らずに「待機状態(スリープ)」にしてください。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・◆ P.25)をご覧ください。

# 

ソフトウェアを起動したままでもこれ以降の操作を進められますが、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤動作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

# **2** CD や DVD なとかセットこれこと…… DVD取り出し)マークに触れて取り出します。 CD や DVD などがセットされていたら、パソコン本体前面の▲(CD/

手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

パソコンの電源を切ってしまうと、CD や DVD などは取り出せません。

# **ろ** (スタート) → シャットダウン の順にクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます(画面が暗くなり、 パソコン本体の電源ボタンが消灯します)。

# **●♪oint** 電源を切る方法はいろいろあります

- ・電源ボタンで電源を切る(F/E90D、F/E90N、F/E87N、F/E63N、F/E60、F/E60Nのみ)
  - 1. 本体前面の**(「)**(電源) マークに触れます。 電源が切れます(画面が暗くなり、電源ボタンが消灯します)。
- ・キーボードで電源を切る(F/E90D、F/E90N、F/E87Nのみ)
  - 1. キーボードのパソコン電源ボタンを押します。 電源が切れます(画面が暗くなり、電源ボタンが消灯します)。
- ・リモコンで電源を切る(F/E90D、F/E90N、F/E87N、F/E70T、F/E70N、F/E67N のみ)
  - 1. リモコンのパソコン電源ボタンを押します。 「コンピュータの電源を切る」画面が表示されます。
  - 2. リモコンの(たカーソル) ボタンまたは(右カーソル) ボタンを押して「電源を切る」を選択し、決 定ボタンを押します。 電源が切れます(画面が暗くなり、電源ボタンが消灯します)。
- ■電源ボタンの場合(F/E90D、F/E90N、 F/E87N、F/E63N、F/E60、F/E60N のみ) F/E90N、F/E87N のみ)






■キーボードの場合(F/E90D、

23

#### ■リモコンの場合(F/E9OD、F/E9ON、F/E87N、F/E7OT、F/E7ON、F/E67N のみ)



# Point 電源が切れない場合

マウスやキーボードが操作できないなど、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。

## ▼参照

- ■『トラブル解決ガイド』
- →「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

それでも電源が切れないときは、(し)(電源)マークに4秒以上触れ続けて、強制的に電源を切ってください。 電源を切った後、電源ボタンが消灯している(電源が切れている)ことを確認してください。電源ボタンが点 滅しているときは、スリープ状態になっているため電源が切れていません。もう一度(1)(電源)マークに 4 秒以上触れ続けて電源を切ってください。

# パソコンに接続されている機器の電源を切ります。

# パソコンを待機状態にする/復帰させる

このパソコンを使わないときは、パソコンの電源を切らずに待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープする方法と、スリープから復帰する方法について説明します。

# point 次の場合はパソコンの電源を切ってください

- ・パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったときいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。電源の切り方については、「電源を切る」(・→ P.21)をご覧ください。

# point 休止状態にするには

F/E7OT、F/E7ON、F/E67N の場合、Windows が起動しているときにパソコン本体前面の(し)(電源) マークに触れると、パソコンが休止状態になります。休止状態中は、電源ボタンが消灯します。

# point スリープとは

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。 スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。

# パソコンをスリープする

# 



(画面は機種や状況により異なります)

パソコンがスリープします。スリープ中は、電源ボタンが点滅します。

# スリープから復帰する

# パソコン本体前面の(り(電源)マークに触れます。

手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。 パソコンがスリープから復帰(レジューム) します。**( <sup>1</sup> )**(電源) マークは 4 秒以上触れ続けないで ください。パソコンの電源が切れてしまいます。

# Point 復帰するときは

スリープにした後、すぐに復帰(レジューム)しないでください。 必ず、10秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。

スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 省電力機能について

**心**『画面で見るマニュアル』》「000410」で検索

→「省電力機能を使う」



## 「パソコンの取り扱い

# タッチ機能を使う

# タッチパネル搭載機種のみ

このパソコンには、液晶ディスプレイを直接指先でタッチして操作できるタッチ機能を搭載しています。ここでは、タッチ機能を使った操作について説明しています。

# タッチ機能とは

直接触れてパソ

タッチ機能とは、マウスやキーボードを使わずに、液晶ディスプレイを指などで直接触れてパソコンを操作することができる機能です。

マウスやキーボードを使わないので、より直感的な操作が可能です。





# **タッチ機能を使ってできること**

このパソコンでは、タッチ機能を使って、次の操作ができます。

- 指先でマウスポインターを動かす
- マウスと同様の「クリック」や「ドラッグ」などの操作ができる
- タッチ操作による文字入力(「タッチ文字入力」、「ソフトウェアキーボード」など)
- 画像の表示サイズを拡大、縮小する
- 画像を回転させる
- 絵を描いたり、文字を入力したりする

# point タッチ操作による文字入力をするときは

指の代わりにペンなどを使うこともできます。キャップなどで先端を保護してから使うようにしてください。ボールペンの先などのように固いものや先端がとがっている状態で使うと、画面に傷が付きます。また、インクなどが画面に付着すると、タッチ機能が正しく動作しない場合があります。

次のマニュアルでは、この他にも、タッチ機能を使ったさまざまな操作を紹介しています。

#### ▼ 参照 タッチ機能を使った操作について

- **心**『画面で見るマニュアル』》「002060」で検索
- →「タッチ機能を使う」
- ♥『画面で見るマニュアル』》「002070」で検索
- →「ホームページをタッチ機能で見る」


# ッチ機能についての注意

タッチ機能を使うときは、次の点に注意してください。

- 液晶ディスプレイをタッチするときは、強く押さないでください。
- 液晶ディスプレイ表面を引っかいたり、金属製のものや固いもので突いたりしないでください。 パソコンが転倒したり、液晶ディスプレイが破損したりするおそれがあります。
- 濡れた手や、指先が汚れた状態で操作しないでください。

## 重要 液晶ディスプレイをタッチするときの注意

・指のはらでタッチしたり、タッチしない指や手のひらをディスプレイに近づけすぎないでくださ い。指のはらでタッチしたり、タッチしていない指がディスプレイに接近している(約 1cm 以内) 場合は、タッチした位置が正しく認識されないことがあります。



- 次のものは使用しないでください。
  - ・ 先端部が金属製 (メッキ含む) のもの
  - ・透明なもの
  - 濡れているもの
  - ・消しゴムなど、こするとゴミが出るもの
  - ブラシなど、毛が抜けるもの
  - ・先端部が細いもの
  - 約5mm以下の場合、正しく認識されないことがあります。

液晶ディスプレイ(タッチパネル)に、ほこりや皮脂が付着していると、タッチ機能が正しく動作しない場合があります。液晶ディスプレイは、ときどき清掃してください。

液晶ディスプレイの清掃方法については、「液晶ディスプレイのお手入れ」(・・・・P.107) をご覧ください。


# タッチ機能を使う

ここでは、タッチ機能を使った主な操作について説明します。

# マウスと同じ操作


# **■** クリック (タップ)

画面を 1 回軽くたたくきます。これをタップといいます。




# **■** ダブルクリック (ダブルタップ)

画面を2回連続して軽くたたきます。



# ■ 右クリック


画面のアイコンなどに 1 本の指でタッチしたまま、別の指で画面の別の場所をタップします。



# 2本の指を使う操作

# ■ 拡大、 縮小

表示サイズを変更したい画像などを、2本の指でタッチし、そのまま2本の指の間隔を変えます。 指の間隔を狭めると縮小し、指の間隔を広げると拡大します。なお、画像が表示されている位置 によっては、操作がスムーズにできないことがあります。



# 「タッチ操作パネル」で操作する

デスクトップ右横に「タッチ操作パネル」が表示されています。「タッチ操作パネル」では、使いたいメニューを直接タッチしてソフトウェアを起動することができます。

例えば、「ランチャーモード」で「Internet Explorer [インターネットエクスプローラ]」をタップすると、「Internet Explorer」が起動します。

# 「タッチ文字入力」を使って文字を入力する

「タッチ文字入力」を使って、「Internet Explorer」で検索してみましょう。

- 「Internet Explorer」の検索バー(文字入力が可能な領域)を、1回 タッチします。
- 2 画面上に表示されたあをタッチします。

「タッチ文字入力」画面が表示されます。

- **3** 表示された「タッチ文字入力」画面で、文字にタッチして入力していきます。
- 4 入力が終わったら、「確定」ボタンをタッチします。

「Internet Explorer」の検索バーに、入力した文字が表示されます。

検索結果が表示されます。

「タッチ操作パネル」と「タッチ文字入力」については、次のマニュアルもご覧ください。

- ▼ 参照 「タッチ操作パネル」と「タッチ文字入力」について
- ♥ 『画面で見るマニュアル』》 「002070」で検索
- →「ホームページをタッチ機能で見る」

# パソコンの取り扱い

# 音量を調節する


ここでは、キーボードの音量調節ボタンから音量を調節する方法について説明しま す。

キーボードの音量調節ボタンは、Windows が起動している場合に音量を調節でき

# キーボード上部にある音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節しま す。

ボリュームボタン(-)を押すと小さく、ボリュームボタン(+)を押すと大きくなります。 Mute [ミュート] (消音) ボタンを押すと音が消え、画面右下の通知領域にある表示が 🕼 に変わ ります。もう一度押すと元の音量に戻り、表示も心に戻ります。

ボリュームボタン(-) ボリュームボタン(+)



#### 音量を調節する方法はいろいろあります

Column

画面右下の通知領域にある(1)(スピーカー)など、他の方法でも音量を調節できます。

#### ▼ 参照 他の方法で音量を調節する場合

○ 『画面で見るマニュアル』 》 「000190」で検索

→ 「音量を調節する」



#### パソコンの取り扱い


# 画面の明るさを調節する

ここでは、液晶ディスプレイの明るさを調節する方法について説明します。 パソコン本体前面の明るさ調節ボタンで、液晶ディスプレイの明るさを変更することができます。

パソコン本体前面にある+(暗→明)マークや-(明→暗)マークに 触れて、適切な明るさに調節します。


手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。 + (暗→明)マークに触れると明るく、- (明→暗)マークに触れると暗くなります。

#### ■パソコン本体前面



(イラストは機種や状況により異なります)


明るさを調節中は、画面下部に明るさを示すインジケーターが表示されます。



# パ ソ コン の 取 り 扱 い

# ワンタッチボタンを使う

ワンタッチボタンは、パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを 押すだけでソフトウェアを起動できます。



#### a. インターネット

「Internet Explorer [インターネットエクスプローラ]」 を起動します。

#### b. メール

メールソフトを起動します。

#### c. メニュー

「@メニュー」を起動します。

#### d. ズーム

「拡大鏡」を起動します。もう一度押すと、「拡大鏡」が 終了します。

#### ▼ 参照 ワンタッチボタンについて

○ 『画面で見るマニュアル』 》 「000330」で検索

→「各部の名称と働き:ワンタッチボタン」

## ▼)参照

#### 『トラブル解決ガイド』

→ 「充実のサポート機能で安心・快適 |

#### e. サポート

· Windows 起動時

「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃の メンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めるこ とができます。 ・シャットダウン時

Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」 や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。

注:スリープ中の場合には「FMV サポートナビ」が起 動します。



## CD/DVD/Blu-ray Disc を使う

## このパソコンでできること

このパソコンでは、CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO を再生したり、Blu-ray Disc(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)の再生や読み出し、書き込みを行うことができます。

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

- ▼参照 CD や DVD、Blu-ray Disc で楽しむ
- **ゆ**『画面で見るマニュアル』
- →「おすすめメニュー」→「CD/DVD」



## 使えるディスク/使えないディスク

## 使えるディスク

このパソコンでは、8cmのCD または 12cmのCD や DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) がお使いになれます。

なお、CD や DVD、Blu-ray Disc にはさまざまな種類があります。このパソコンでお使いになることのできる CD や DVD、Blu-ray Disc は、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォトCD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル シーディーリライタブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ
	DVD-R	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール
	DVD-R DL	ディーブイディーアールダブルレイヤー ディーブイディーマイナスアールダブルレイヤー
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD-RAM (注)	ディーブイディーラム
รัก-บารั-เรว Blu-ray Disc	BD-ROM	ビーディーロム
	BD-R	ビーディーアール ビーディーレコーダブル
	BD-R Double Layer (DL)	ビーディーアールダブルレイヤー ビーディーレコーダブルダブルレイヤー
	BD-RE (注)	ビーディーアールイー ビーディーリライタブル
	BD-RE Double Layer (DL) (注)	ビーディーアールイーダブルレイヤー ビーディーリライタブルダブルレイヤー
	BD-R LTH TYPE	ビーディーアールエルティーエイチタイプ

注: DVD-RAM および Blu-ray Disc をお使いになる場合には、フォーマットが必要です。

このパソコンの CD/DVD ドライブの読み込み/書き込み/書き換え速度については、「Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ」(・◆P.132) をご覧ください。

## 重要 DVD-RAM について

- ・カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type 1)は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
- ・2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- · DVD-RAM2 (12 倍速/16 倍速) は、使用できません。

### 推奨ディスク(2009年9月現在)

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。ま た、正常に書き込み/書き換えができない場合や再生できない場合があります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電(That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW80QU1、SW74EU1、SW80EU1
DVD-R	太陽誘電(That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、 DR-47WTY20AA、DR-47WPY30AA
DVD-R(録画 用) <sup>注 1</sup>	太陽誘電(That's)	DR-C12WTY10SN、DR-C12WPY10SA
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-R DL (録画用) <sup>注 2</sup>	三菱化学メディア	VHR21YDSP10、VHR21HDSP1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
	三菱化学メディア	DHW47R1
DVD-RW(録 画用) <sup>注 1</sup>	三菱化学メディア	VHW12YSP5、VHW12NSP5、VHW12NP10H2
DVD+R	太陽誘電(That's)	DR+47WTY10PN
	三菱化学メディア	DTR47J10
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A(4.7GB、カートリッジ無)
DVD-RAM (録画用) <sup>注 1</sup>	日立マクセル	DRM120PWC.S1P5S A(120分、カートリッジ無)、 DRM120ES.S1P5S(120分、カートリッジ無)
BD-R <sup>注3</sup>	パナソニック	LM-BR25DW (25GB), LM-BR25LD (25GB), LM-BR25LDW (25GB), LM-BR25MD (25GB), LM-BR50DW (50GB), LM-BR50LD (50GB), LM-BR50LDW (50GB), LM-BR50MD (50GB)
BD-RE <sup>注3</sup>	パナソニック	LM-BE25DW (25GB), LM-BE25DH (25GB), LM-BE50DW (50GB), LM-BE50DH (50GB)
BD-R LTH TYPE <sup>注3</sup>	太陽誘電(That's)	BR-V25WTY (25GB)

注 1:・テレビチューナー搭載機種のみ ・CPRM に対応しています。 注 2:・F/E7OT、F/E7ON、F/E67N のみ ・CPRM に対応しています。 注 3:Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

### 使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。
   円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。
   異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm  $\sim 1.5$ mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

• 規格外の厚さの Blu-ray 媒体(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) 規格では媒体の厚さを 1.15mm ~ 1.3mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合 があります。

規格外の Blu-ray 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- 市販のクリーニングディスク、レンズクリーナー 市販のクリーニングディスク、レンズクリーナーをお使いになると、逆にゴミを集めてしまい、CD/ DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合がありますので、お使いにならないでください。
- 中心に穴のあいていないディスク
- 傷またはヒビの入ったディスク 傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内で破損する場合があります。

#### 参照 このパソコンで使えるディスクや使えないディスクについて

**♥**『画面で見るマニュアル』»「000050」で検索

→「使えるディスクと対応ソフトウェア」

### ディスクを再生するときの注意

[WinDVD [ウィンディーブイディー]] の更新について

このパソコンには、DVD や Blu-ray Disc(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。より快適に DVD や Blu-ray Disc を見るために、「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。

ダウンロードの方法については、「ダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

AACS [エーエーシーエス] キーの更新について Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

Blu-ray Disc には、著作権保護技術(AACS)のキー(AACS キー)が働いています。 この AACS キーは  $15 \sim 18$  ヶ月毎に更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に 更新される場合もあります。

更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、下記の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/deskpower

#### ▼ 参照 ディスクを再生するときの注意

♥『画面で見るマニュアル』》「000070」で検索

→「ディスクを再生するときの注意」

## ディスクをパソコンにセットする/取り出す

### ディスクをセットする

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときにセットできます。

## <u></u> 注意




・ディスクをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指な どを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

#### 「 パソコン本体前面の▲(CD/DVD 取り出し)マークに触れます。

手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

ディスクをセットするトレーが少し出てきます。

## 2 トレーの中央部を持って、トレーを静かに引き出します。

パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。




## 重要 トレーを引き出すときの注意

トレーを引き出すときは、勢いよく引っ張り出さないでください。


## **3** パソコンにディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を手前側に(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込みを行う面を裏側に)して、トレーの中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」という音がするまでしっかりとはめ込んでください。このとき、パソコン本体が転倒しないようトレーを手で押さえてください。

きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。



## 4 トレーを手で「カチッ」という音がするまで押します。




トレーがパソコン本体に入ります。ディスクがセットされ、ハードディスク/ CD アクセスラン プが点滅します。ハードディスク/ CD アクセスランプが消灯したことを確認してから、次の操 作に進んでください。

ディスクによっては、セットすると自動的に起動するものもあります。

## **5**「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、次のどちらかの操作をします。

- すでにソフトウェアが起動している場合は、 をクリックします。
- ・ソフトウェアが起動していない場合は、表示されている項目の一覧で使いたいソフトウェアを クリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

### ディスクを取り出す

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときに取り出すことができます。

## ⚠ 注意

- ・ディスクをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。
- **■** ディスクを使っているソフトウェアがあれば、終了します。
- **2** ハードディスク/ CD アクセスランプが消灯していることを確認し、 パソコン本体前面の▲(CD/DVD 取り出し) マークに触れます。

手袋や絆創膏などのない、素手で触れてください。ディスクがセットされたトレーが少し出てきます。

3 トレーの中央部を持って、トレーを静かに引き出します。

パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。

#### 重要 トレーを引き出すときの注意

トレーを引き出すときは、勢いよく引っ張り出さないでください。

- 4 ディスクを取り出します。
- **5** トレーを手で「カチッ」という音がするまで押します。



## メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードのセット方法、および取り出し方法について説明しています。

SD メモリーカードやメモリースティックを総称して、メモリーカードと呼んでいます。


## **メ**モリーカードをお使いになるうえでの注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

• メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、miniSD カード、microSD カード、または microSDHC カードをお使いの場合は、必ずアダプターにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。

また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプターにセットしたまま取り出してください。アダプターだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。

メモリースティック Duo アダプター



メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo

miniSD カードアダプター



miniSD カード




microSDカード microSDHCカード

microSD カードアダプター

- メモリースティック Duo アダプターは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。 ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo またはメモリー スティック PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。
  - また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプターが取り出せなくなる場合があります。
- miniSD カードのアダプターには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタイプのアダプターは使用しないでください。ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。

miniSD カードのアダプターは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



端子が露出している

## 使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接デー 夕を読み書きするためのスロットです。

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。 なお、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

MEMORY STICK (注 1)	<b>S</b> が (注2)
<ul> <li>・メモリースティック</li> <li>・メモリースティック (メモリーセレクト機能付)</li> <li>・メモリースティック Duo</li> <li>・メモリースティック PRO</li> <li>・メモリースティック PRO Duo</li> </ul>	<ul> <li>SD メモリーカード</li> <li>□ SD メモリーカード</li> <li>□ miniSD カード</li> <li>□ microSD カード</li> <li>□ SD HC カード</li> <li>□ SD HC カード</li> <li>□ SD HC カード</li> <li>□ MicroSDHC カード</li> <li>□ microSDHC カード</li> </ul>

注1:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

注 2 : マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。 著作権保護機能(CPRM[シーピーアールエム])に対応していません。 このパソコンで使用できる SD メモリーカード、miniSD カード、および microSD カードの容量は、最大 2GB ま でです。SDHC カードおよび microSDHC カードの容量は、最大 32GB までです。

### **メ**モリーカードをセットする/取り出す



### ♪ 注意



・メモリーカードをセットまたは取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指などを 入れないでください。

けがの原因となることがあります。



・取り外したメモリーカードは小さいお子様の手の届かないところに置いてください。 お子様が口に入れたり、誤って飲み込むとけがや窒息の原因となります。万一、飲み込んだ 場合は、すぐに医師に相談してください。


#### 重要 メモリーカードをお使いになるときの注意

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマ ニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてくだ さい。Windows でフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなりま す。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧く ださい。
- ・テレビチューナー搭載機種の場合、テレビ番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモ リーカードのセットや取り出しを行わないでください。

### メモリーカードをセットする

## メモリーカードをダイレクト・メモリースロットにセットします。

パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。



(イラストは機種や状況により異なります)

※製品名のある面をパソコン本体前面側にして、まっすぐにセットします。 ※ SD メモリーカードとメモリースティックを同時に使用することはできません。

## Point 「マイフォト」について

このパソコンには画像表示ソフトウェア「マイフォト」が添付されています。メモリーカードをパソコン本体 のダイレクト・メモリースロットにセットすると、「マイフォト」が起動する場合があります。 メモリーカードをダイレクト・メモリースロットにセットした場合に「マイフォト」を起動しないようにする には、「マイフォト」のメニュー画面の「設定」ボタンをクリックして、「メモリーカード挿入時にこのソフト を自動起動する」の「しない」の ◎ を ◎ にして、「適用」ボタンをクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

「マイフォト」について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 「マイフォト」について

**♥**『画面で見るマニュアル』》「210750」で検索

**→**「マイフォト」

### メモリーカードを取り出す

## **■** メモリーカードにアクセスしていないことを確認します。

ファイルのコピー、移動、削除などが終了していることを確認してください。

## **2** 画面右下の通知領域にある をクリックし、表示された (ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)をクリックします。


メモリーカードによっては、 (ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)が表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧になり、確認してください。

## **3** 「nnn の取り出し」をクリックします。

nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

## 「nnn はコンピューターから安全に取り外すことができます。」という メッセージが表示されたら、メモリーカードをパソコンから取り出します。

パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。 メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。



(イラストは機種や状況により異なります)

飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

### 重要 メモリーカードを取り出すときの注意

- ・ダイレクト・メモリースロットからメモリーカードを取り出す場合は、メモリーカードを強く押さ ないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりする おそれがあります。
  - また、メモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、メモリーカードに無理 な力がかからないようにしてください。
- ・メモリーカードを取り出すときは、ダイレクト・メモリースロットを人に向けたり、顔を近づけた りしないでください。メモリーカードが飛び出して、思わぬけがをするおそれがあります。

メモリーカードについては、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 メモリーカードについて

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000700」で検索
- →「メモリーカードを使う」



## パソコンの取り扱い

## テレビを見るためには

#### テレビチューナー搭載機種のみ

ここでは、アンテナとパソコンを接続する方法や B-CAS [ビーキャス] カードのセットのしかたについて説明します。

## テレビを見るために必要な準備

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- 1 接続方法を確認する (→P.54)
- 2 必要なものを用意する (·▶P.55)
- 3 アンテナを接続する (·>P.57)
- **4** B-CAS カードを準備する (→P.60)

テレビを見るためのソフトウェアの設定方法やテレビを見る方法については、次のマニュアルを ご覧ください。

#### ▼参照


『テレビ操作ガイド』

## 接続方法を確認する

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。次の図を参考に、必要なケーブル類を用意してください。


### ■ 地上・BS・110 度 CS デジタル放送を視聴する場合 (F/E90D、F/E90N、F/E87N のみ)

UHFアンテナ(地上デジタル放送対応)




#### ■ 地上デジタル放送を視聴する場合

UHFアンテナ(地上デジタル放送対応)



#### ■ マンションなどの共同受信の場合



#### ■ デジタル放送用のアンテナについて

デジタル放送を視聴するには、デジタル放送用のアンテナが必要です。アンテナについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼)参照

- 『テレビ操作ガイド』
- → 「このマニュアルを読む前に」 → 「地デジを見るための準備は完了していますか?」


## 必要なものを用意する

#### 必ず用意してください

#### ■ B-CAS カード



### ■ アンテナケーブル (別売)



ネジ式 F 型コネクタ

アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

#### 重 要 ネジ式でない F型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いの場合

- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。
- ・ネジ式でない F 型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、ネジ式に比べてノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

#### B-CAS カードについて

B-CAS カードは台紙に貼り付けられています。B-CAS カードの台紙に記載されている説明をよくお読みください。

B-CAS カードは必ずパソコン本体にセットしてください。B-CAS カードを正しくセットしていないと、デジタル放送を視聴することができません。

B-CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

『テレビ操作ガイド』

→「テレビを見る」→「テレビを見るための準備をする」

#### 必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。「接続方法を確認する」(・◆ P.54)を参考に、用途にあった製品をご購入ください。

#### ■混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

また、VHF [ブイエイチエフ] /UHF [ユーエイチエフ] のアンテナ線と BS・CS のアンテナ線 を混合できるものや、分波器として使えるものがあります。

#### ■ 分波器

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。

#### ■ 分配器

1本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。

#### ■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

#### **■** アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

## アンテナケーブルをパソコン本体に接続する

テレビ放送のアンテナケーブルをパソコン本体に接続してください。

## ⚠警告




・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。

#### 重要 アンテナケーブルを接続するときの注意

- ・アンテナケーブルを接続するときは、コネクタの中心にある金属芯を折らないでください。
- · F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いの場合、ネジを締める際に指をはさまないように 気をつけてください。
- パソコンや接続されている機器の電源が入っている場合は、すべての 電源を切り、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜きます。

パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」(・◆P.21)をご覧ください。

## 2 パソコン本体の液晶ディスプレイの角度をかたむけます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## 3 パソコン本体のアンテナ入力端子に、アンテナケーブルを接続します。



## 4 パソコン本体の液晶ディスプレイの角度を直します。

## oint デジタル放送のデータ放送で双方向通信をするには

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、インターネットや電話回線に接続する必要があります。その場合は、Windows のセットアップが終わってから、接続してください。

電話回線に接続する場合は、市販のモデムをご購入ください。詳しくは、モデムに添付のマニュアルをご覧ください。

インターネットに接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

「スタートガイド2 セットアップ編』


→「インターネットの設定をする」

## B-CAS カードをセットする

デジタル放送を視聴するには、B-CAS カードをセットしてください。

### B-CAS カードスロットのカバーを取り外します。


パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## 2 B-CAS カードを B-CAS カードスロットにセットします。

「B-CAS」と記載されている面をパソコン本体の前面側にして、矢印の向きを B-CAS カードスロット側に向け、奥までしっかりとセットします。



#### ■パソコン本体前面側から見た場合



## 3 B-CAS カードスロットのカバーを取り付けます。

### Point B-CAS カードを取り外す場合

B-CAS カードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコン本体および周辺機器の電源を切り、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2. B-CAS カードスロットのカバーを取り外します。
- 3. 手で B-CAS カードを引き抜きます。
- 4. B-CAS カードスロットのカバーを取り付けます。

## インターネットへの接続

#### F/E70T、F/E70N、F/E67Nのみ

このパソコンでは、常にインターネットに接続している必要があります。LAN [ラン](有線 LAN) 機能や無線 LAN 機能(無線 LAN 搭載機種のみ)を使ってインターネットに接続できるようにしてください。

#### ▼参照

- 「スタートガイド2 セットアップ編』
- →「インターネットの設定をする」
- LAN(有線 LAN)機能でインターネットに接続する場合 このパソコンに LAN ケーブルを接続する方法は、「LAN ケーブルを接続する」(・◆ P.62)をご覧 ください。
- 無線 LAN 機能でインターネットに接続する場合(無線 LAN 搭載機種のみ) このパソコンには、次の規格の無線 LAN (Wi-Fi® [ワイファイ] 準拠)が搭載されています。
  - IEEE 「アイトリプルイー」802.11b
  - IEEE 802.11g
  - IEEE 802.11n ドラフト 2.0

#### LAN ケーブルを接続する

## ⚠警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。

## ⚠ 注意




- ・LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。
- ・LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。

## パソコンや接続されている機器の電源が入っている場合は、すべての電源を切り、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜きます。

パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」(•▶P.21)をご覧ください。

## **2** パソコン本体背面の LAN コネクタに、LAN ケーブルを接続します。



(イラストは機種や状況により異なります)

## 3 LAN ケーブルをネットワーク機器に接続します。

手順 2 で接続したケーブルのもう一方を、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続し、ネットワーク機器の電源を入れます。

4 パソコン本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。



#### リモコンが添付されている機種のみ

ここでは、リモコンをお使いになる際の注意事項や、乾電池の交換方法について説 明しています。

### 重 要 添付のリモコンを使用してください

このパソコンに添付のリモコンを使用して操作してください。

## リモコンについて

リモコンでは次の操作ができます。

- テレビを見る
- テレビを録画する
- DVD や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) を見る
- 音楽を聞く
- 自動録画した番組を見る
- 自動録画する

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

#### ▼ 参照 操作について

- 『テレビ操作ガイド』
- **心**『画面で見るマニュアル』
- → 「4.パソコンでできること」

#### ▼ 参照 リモコンの各部名称について

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000320」で検索
- →「各部の名称と働き:リモコン」

## リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- リモコンをお使いになる場合には、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。 画面右下の通知領域にある ▲ をクリックし、 (リモコンマネージャー)が表示されているか、 確認してください。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- 直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーターなどの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。これはプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーターなどから放射される赤外線により、リモコンとパソコン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ハロゲン ヒーターなどの設置場所を変更してください。

## リモコンに乾電池を入れる



## ⚠警告

・乾電池を機器に入れる場合は、+ (プラス) と - (マイナス) の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

・ 充電式電池はお使いにならないでください。 充分な機能・性能で動作しない場合があったり、電池寿命が極端に短くなったりします。 また、故障の原因となる場合があります。


## ⚠ 注意

- ・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。 故障の原因となることがあります。
- ・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因 となることがあります。
- ・使用済み乾電池を充電して使用しないでください。 液漏れ、破裂の原因になります。


### Point 添付されている乾電池は早めに交換してください

ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。


### 1 リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。



## **2** 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付のマンガン乾電池(2本セット)を入れます。




## 3 電池ボックスのふたを閉めます。



## 各部の名称と働き

#### ■F/E90D、F/E90N、F/E87N の場合

Windows が起動しているときの主な機能について説明しています。



#### a. おすすめボタン

「おすすめコンテンツメニュー」を起動します。

#### b. 数字ボタン

テレビのチャンネルやDVD-VIDEOのチャプターなどを指定します。

#### c. Media Center ボタン

「Windows Media Center [ウィンドウズメディアセンター]」を起動します。

#### ▼ 参照 リモコンについて

○ 『画面で見るマニュアル』 》 「000740」で検索

→「リモコンを使う」

#### d. テレビボタン


「DigitalTVbox [デジタルテレビボックス]」を起動します。

#### e. 操作ボタン

音楽 CD、DVD-VIDEO や録画したテレビ番組の再生などができます。

#### ■F/E70T、F/E70N、F/E67N の場合

Windows が起動しているときの主な機能について説明しています。



#### a. 数字ボタン

テレビのチャンネルやDVD-VIDEOのチャプターなどを 指定します。

#### b. Media Center ボタン

「Windows Media Center [ウィンドウズメディアセン ター]」を起動します。

#### ▼ 参照 リモコンについて

**心**『画面で見るマニュアル』»「000740」で検索 →「リモコンを使う」


#### c. テレビボタン


「Windows Media Center」を起動し、テレビを見る ソフトウェアが起動します。

#### d. 操作ボタン

音楽 CD、DVD-VIDEO や録画したテレビ番組の再生な どができます。

## パソコン本体のリモコン受光範囲





(イラストは機種や状況により異なります)

# り ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う

#### ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスが添付されている機 種のみ


このパソコンには、ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスが添付されていま す。

ここでは、このパソコンに添付のキーボードやマウスをお使いになる際の注意事項 や、電池の交換方法について説明しています。

## 使用に適した配置

このパソコンに添付されているキーボードやマウスは、無線でパソコンに信号を送ります。 信号を受けるキーボード/マウスアンテナは、パソコン本体に搭載されています。 キーボードおよびマウスは、次のような場所でお使いください。

- 机の上など平らで安定した場所
- パソコン本体と同じくらいの高さで、操作に充分なスペースがとれる場所
- パソコン本体から最大 10m (3m 以内を推奨)、左右約 45 度の範囲



#### お使いになるときの注意事項


このパソコンに添付されているキーボードとマウスを使うときの注意事項について説明します。

- 次のような環境では、周囲からの電波を受けて、キーボードやマウスがうまく動作しないことがあります。設置場所を変えるなど、通信の妨げとなる原因を取り除いてください。
  - キーボードやマウスの送信部とキーボード/マウスアンテナとの距離が離れすぎている場合
  - パソコン本体とキーボードやマウスとの間に、電気・電子機器や金属製のものを置いている場合
  - パソコン本体をスチール机やスチール棚のような金属製の台の上に載せている場合
  - 周囲でノイズ源となる電気・電子機器 (無線機器を含む) を使用している場合
  - パソコン本体周辺に金属製の物(スチール製の机、金属部分がある机)がある場合
  - 周囲にこのパソコンと同じ周波数の電波を使用している機器がある場合 (パソコンを複数台でお使いの場合や、周囲でラジコンや無線機をお使いの場合、または無線局の 近隣でお使いの場合など)
  - パソコン本体を電子レンジの近くに置いている場合
  - ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスを使用したパソコンを近くで使用している場合
- キーボードは、電池の消耗を抑えるため、キーを押さない状態が約5分続くと、状態表示LCD [エルシーディー] に何も表示されなくなり、スリープモードに入ります。スリープモードから 復帰する際、最初に押したキーが無効になることがありますが、これは故障ではありません。 もう一度、最初に押したキーを押してください。
- 1.5V のアルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池をお使いください。
  - マンガン乾電池などは、お使いにならないでください。充分な機能・性能で動作しない場合があったり、電池寿命が極端に短くなったりします。また故障の原因となる場合があります。
  - 充電式ニッケル水素電池をお使いになる場合は、電池に添付されているマニュアルをご覧になり正しくご使用ください。
- ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。 すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい電池に交換してください。
- 電池の寿命の目安は、毎日 3.5 時間の使用で、キーボードは約 6ヶ月、マウスは約 3ヶ月です。 ただし、使用状況によっては、この期間に満たないで寿命に達する場合があります。 このパソコンでは、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池が使用できます。キーボードは単4 形電池 2 本、マウスは単3 形電池 2 本をお使いください。
- ・パソコンを操作していないときは、なるべく動かさないようにしてください。 パソコン本体の電源が入っていなくても、キーボードやマウスが動作していると電池が消費されます。また、キーボードやマウスの上に物を載せたままにしないようにご注意ください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してください。 キーボードやマウスは、使用せずに放置していても、電池が消費されます。長期間使用しないとき は、電池を取り出してください。

# **電池の消耗を抑えるためには**キーボードやマウスを使用しないときは、電源スイッチを OFF 側にして電源を切っておくことをお勧めします。電池の消耗を抑えることができます。 電源スイッチ 電源スイッチ

・キーボードの電池の消耗状態は、状態表示 LCD に表示されるインジケーターをご覧ください。 消耗している場合はお早めに新しい電池に交換してください(表示は目安です)。

キーボードの電池が完全に消耗している場合は、状態表示 LCD には何も表示されません。





・マウスの電池の消耗状態は、ステータスランプをご覧ください。消耗している場合はお早めに 新しい電池に交換してください(表示は目安です)。

マウスの電池が消耗している場合は、ステータスランプが赤色に点滅します。



#### 電池を交換する


#### 注意

- · 電
  - ・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。 故障の原因となることがあります。
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用せずに、2本の新品電池と交換してください。電池の液漏れや破裂などにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・使い切って寿命のなくなった電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因となることがあります。
- ・使用済み乾電池を充電して使用しないでください。 液漏れ、破裂の原因になります。


## キーボードとマウスを裏返して電池ボックスのふたを開け、電池を入れます。

電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意してください。 正常に動作しなくなる場合があります。

#### ■ワイヤレスキーボード 単4形電池(2本)



#### ■ワイヤレスマウス(レーザー式) 単3形電池(2本)



マウスは、電池を入れたときに表面のステータスランプが約 10 秒間緑色に点灯します。

## 2 電池ボックスのふたを閉めます。

マウスの場合は、ふたのスイッチをスライドし、ロックしてください。

#### point 電池の使用推奨期限を確認してください

電池が使用推奨期限を過ぎていないか、確認してお使いください。

#### キーボードやマウスをパソコンに再認識させる

通常お使いの場合は、キーボードやマウスをパソコンに一度認識させれば、再認識させる必要はありません。

ただし、次のような場合は、キーボードやマウスを再度パソコンに認識させて、正常に動作するようにしてください。

- キーボードやマウスが正しく動作しない場合
- 近くで使っているパソコンのキーボードやマウスによって、このパソコンが誤動作する場合
- 2 台以上のパソコンを使用している場合 ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスは、電波の混信や誤動作を避けるため、パソコンと 1 対 1 で設定する必要があります。

#### 重要 パソコンに再認識させるときの注意

- ・次のマニュアルをご覧になり、パソコンを設置している環境を確認してください。
- ▼参照
- 『一『安心してお使いいただくために』
- ▼参照
- 『スタートガイド 1 設置編』
- ・キーボードとマウスの両方とも再認識させてください。

#### 重 要 接続を確認してください

AC アダプタが正しく接続されていないときは、パソコンにキーボードやマウスを認識させることができません。AC アダプタがパソコンに接続されていること、および電源プラグがコンセントに接続されていることを確認してください。

#### point 電池を取り出した場合、再認識の必要はありません


電池の交換などで電池を取り出した場合は、キーボードやマウスがパソコンに認識された状態になっています。再認識させる必要はありません。

#### キーボードをパソコンに再認識させる

#### パソコン本体背面の CONNECT [コネクト] ボタンの位置を確認して おきます。

CONNECT ボタンはまだ押さないでください。


#### ■パソコン本体背面



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## 2 キーボード裏面のCONNECTボタンを指で1回押し、すぐに離します。


CONNECTボタンを押すときは、キーボードのキーなどを押さないようにしてください。



キーボードの CONNECT ボタンを押すと、キーボード上面にある状態表示 LCD のすべてのアイコンが点灯します。

## 3 キーボードの CONNECT ボタンを押してから約 10 秒以内に、パソコン本体の CONNECT ボタンを押します。

CONNECT ボタンを押すと「カチッ」という感触があります。「カチッ」という感触がない場合は、もう一度 CONNECT ボタンを押してください。



パソコン本体の CONNECT ボタンを押すと、キーボード上面にある状態表示 LCD のすべてのアイコンが点滅します。

これでキーボードがパソコンに認識されました。

#### 4 パソコンの画面に「Bind OK!」と表示されていることを確認して、 Enter を押します。

「Bind OK!」が表示されない場合は、いったん電池を出し入れし、もう一度手順 2 から操作してください。


続いて、マウスをパソコンに認識させましょう。

#### マウスをパソコンに再認識させる

## ¶ パソコン本体背面の CONNECT ボタンの位置を確認しておきます。

CONNECT ボタンはまだ押さないでください。


#### ■パソコン本体背面



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## 2 マウス裏面の CONNECT ボタンを指で 1 秒以上押します。


CONNECT ボタンを押すときは、左ボタンなどマウスの他のボタンを押さないようにしてください。



CONNECT ボタン 指で押しにくい場合は、細い棒状 のもので CONNECT ボタンの中 央を押してください。

## **3** マウスの CONNECT ボタンを押してから約 10 秒以内に、パソコン本体の CONNECT ボタンを押します。

CONNECT ボタンを押すと「カチッ」という感触があります。「カチッ」という感触がない場合は、もう一度 CONNECT ボタンを押してください。



パソコン本体の CONNECT ボタンを押すと、マウス表面にあるステータスランプが赤色と緑色に点滅します。

これでマウスがパソコンに認識されました。

## **4** パソコンの画面に「Bind OK!」と表示されていることを確認して、「Exit」をクリックします。

「Bind OK!」が表示されない場合は、いったん電池を出し入れし、もう一度手順 2 から操作してください。



#### パソコンの取り扱い

## マウスを使う

ここでは、マウスについて説明します。

#### <u>レーザ</u>ー式マウスについて

#### マウスのしくみ

レーザー式マウスには、裏面にレーザー式読み取りセンサーが付いています。マウスを机の上などですべらせると、マウス裏面からのレーザーにより照らし出されている陰影をレーザー式センサーで検知し、画面のマウスポインターが動くようになっています。

#### ■ワイヤレスマウスの場合



#### ■USB マウスの場合



#### レーザー式マウスをお使いになるうえでの注意事項

レーザー式マウスは、机の上だけでなく、紙の上などでもお使いになることができますが、次のようなものの表面では正しく動作しない場合があります。

- 鏡やガラスなど、反射しやすいもの
- 光沢があるもの
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

レーザー式センサーは机などと接触せずにマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドなどの必要はありませんが、マウス本体は机などと接触しているため、傷が付きやすい机やテーブルの上では、マウスパッドなどをお使いになることをお勧めします。

#### 「パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い

## IAN 機能を使う

#### AN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN [ラン] (有線 LAN) をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

#### 必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

• ブロードバンドモデム

ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイ ダーにより異なります。

ルーター

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所 (パソコンやプリンターなど)に届けるための機器です。

一般的には、LAN と外部のネットワーク(インターネット)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに搭載されている場合もありま

なお、1000BASE-T [ベースティー] の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを 使用してください。

ハブ

ネットワークトでケーブルを中継するための機器です。

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに搭載されている場合もあります。

1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュ アルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以 Lの LAN ケー ブルを使用してください。

#### LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行 います。インターネットに接続する場合は、プロバイダーより提供されるマニュアルに従って、 機器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

#### ▼ 参照 有線 LAN の設定

ゆ『画面で見るマニュアル』≫「000100」で検索

→「LAN を使う」

#### 無線 LAN をお使いになる場合

無線 LAN 搭載機種のみ

#### 必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

• 無線 LAN アクセスポイント LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。

#### 無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 無線 LAN の設定

- ♥ 『画面で見るマニュアル』 》 「001000」で検索
- → 「無線 LAN を使う」

#### ▼ 参照 別売の無線 LAN カードなどを使う

- ♥『画面で見るマニュアル』》「001020」で検索
- → 「別売の無線 LAN アダプターを使う |

#### ▼参照

- 『スタートガイド2 セットアップ編』
- →「インターネットの設定をする」

#### FeliCa ポートが添付されている機種のみ

FeliCa [フェリカ] ポートを使った便利な機能について説明しています。ここでは、FeliCa 対応カードや FeliCa 対応携帯電話を、合わせて「FeliCa 対応カード」として説明しています。

#### FeliCa とは

FeliCa とは、非接触 IC カード技術方式の名称です。電子マネーや交通機関の IC 乗車券、一部の携帯電話などに採用されています。FeliCa に対応したカードや携帯電話は、主に交通機関の読み取り装置(自動改札など)や、コンビニエンスストアなどのレジにある専用機器で、料金の精算や個人認証の用途で使用することができます。このパソコンの FeliCa ポートでは、「FeliCa 対応カード」および「FeliCa 対応携帯電話」を使用することができます。

- このパソコンの FeliCa ポートは、電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56MHz 帯です。

#### このパソコンでできること

このパソコンの FeliCa ポートでは、主に次のことができます。

- インターネットでのショッピングの支払いEdy [エディ] などによる支払いに対応した、ホームページでのショッピングのときに、このパソコンの FeliCa ポートを使って支払いをすることができます。
- 残高や利用履歴のチェック Edy や交通機関の IC 乗車券の、残高照会や利用履歴をチェックすることができます。
- Windows のログオンやホームページのログイン
   Windows のログオンや、ホームページの個人認証など、ID やパスワードの代わりに FeliCa 対応カードを使用することができます。

このパソコンで使用できる FeliCa 対応カードについては、次のホームページをご覧ください。 ジャストシステムホームページ: http://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/

#### Point 住民基本台帳カードには対応していません

FeliCa ポートは、住民基本台帳カード(住基カード)には対応していません。

#### point 「かざして転送 [画像]」、「かざして転送 [テキスト]」には対応していません

このパソコンでは、「かざして転送 [画像]」と「かざして転送 [テキスト]」の機能は、お使いになれません。

#### FeliCa ポートを使う

FeliCa ポートをこのパソコンに接続していない場合は、このパソコンに FeliCa ポートを接続してください。

#### ▼)参照

- 「コートガイド1 設置編」
- → 「FeliCa ポートを接続する |

#### FeliCa 対応カードを、このパソコンに接続した FeliCa ポートに軽く タッチします。


FeliCa 対応カードの場合は、カードの中心を FeliCa ポートにある FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。

FeliCa 対応携帯電話の場合は、携帯電話に刻印されている FeliCa プラットフォームマークを、FeliCa ポートにある FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。

「かざしてナビ」を初めて表示させたときには、「使用許諾契約書」が表示されます。内容を確認してください。


#### ■FeliCa 対応カードの場合

カードの中心を合わせます。



#### ■FeliCa 対応携帯電話の場合

携帯電話のクマークを合わせます。



「かざしてナビ」が表示されます。

#### point 「かざしてナビ」が表示されない場合

- ・お使いになる FeliCa 対応カードによっては、読み取りづらい場合があります。そのような場合は合わせる 位置を少しずらし、再度反応をお確かめください。

#### Point FeliCa プラットフォームマーク

FeliCa プラットフォームマークは、FeliCa に対応した機器やサービスにおいて、フェリカネットワークス株式会社が管理する共通領域を使ったプラットフォームに対応していることを表します。



## 【「かざしてナビ」の中から、ソフトウェアをクリックします。

アイコンが薄く表示されているソフトウェアは、このパソコンでは使用できません。クリックす ると「ご利用の環境では、このアプリケーションはご使用になれません。」というメッセージが表 示されます。あらかじめご了承ください。

各ソフトウェアの詳しい使い方については、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。



(画面は機種や状況により異なります)

「かざしてナビ」の画面の色は、使用する時間帯によって異なります。「かざしてナビ」について は、次のマニュアルもあわせてご覧ください。

#### ▼ 参照 「かざしてナビ」について

♥『画面で見るマニュアル』》「210680」で検索

→「かざしてナビ」

#### 「かざしてナビ」 のポーリング動作について

FeliCa 対応カードが FeliCa ポートに軽くタッチされたことを監視する動作のことを「ポーリング」といいます。「ポーリング」がオンになっていないと、FeliCa ポートに FeliCa 対応カードを軽くタッチしても「かざしてナビ」が表示されません。ご購入時の状態では、パソコン起動時のポーリングはオンになっています。ポーリング動作を変更する場合は、次の手順で設定を変更してください。

¶ (スタート) →「すべてのプログラム」→「FeliCa ポート」→ 「かざしてナビ」→「かざしてナビ」の順にクリックします。

「かざしてナビ」が起動します。


**2** 「かざしてナビ」の画面右上にある「メニュー」をクリックし、表示されたメニューから「オプション」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

「オプション」ウィンドウが表示されます。

#### 起動時のポーリング設定をオンにする場合は、「起動時のポーリング 設定」にある「オン」の ◎ をクリックして ◎ にしてください。




**4** [OK] をクリックします。

#### カードホルダ<u>ーを使う</u>

添付のカードホルダーを使うと、FeliCa 対応カードを FeliCa ポートに固定することができます。なお、FeliCa 対応カードの形状によっては、このパソコンに添付されているカードホルダーでは固定できない場合があります。

「FeliCa ポートにカードホルダーをセットします。



**2** FeliCa 対応カードは、カードホルダーに挟みこむようにセットします。



カードの利用が終了したら、カードをカードホルダーから取り外してください。

#### お使いになるうえでのご注意

- 本機を分解、改造したり、形式番号を消すと、法律により罰せられる事があります。
- 周囲で複数の FeliCa ポートをご使用の場合、1 m 以上間隔をあけてお使いください。
- 近くに同一周波数帯を使用中の他の無線機がないことを確認してからお使いください。

#### 故障かな?と思ったら

FeliCa 対応カードをうまく読み取れないときは、自己診断機能を使って、FeliCa ポートが正常に動作しているか確認することができます。

■面右下の通知領域にある をクリックし、表示された (かざしてナビ)を右クリックし、表示されるメニューから「終了」をクリックします。

「かざしてナビ」が終了します。

2  $(スタート) \rightarrow 「すべてのプログラム」 <math>\rightarrow$  [FeliCa ポート]  $\rightarrow$  [FeliCa ポート自己診断] をクリックします。

自己診断ツールが起動します。

**3** 画面に表示された内容を確認し、FeliCa 対応カードを FeliCa プラットフォームマークの上に置いて、「次へ」をクリックします。

診断が開始されます。しばらくすると、診断結果が表示されます。

□『サポート&サービス』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」または 各ソフトウェアのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。



#### パソコンの取り扱い

### Web カメラを使う

このパソコンには、動画や静止画を撮影することのできるカメラが搭載されています。Web [ウェブ] カメラを使って、動画や静止画を撮影したりテレビ電話を楽しむことができます。

#### Webカメラでできること

このパソコンの Web カメラでは、主に次のことができます。

- 動画や静止画を撮影する(「YouCam [ユーカム]」) Web カメラで撮影したデータは、メールに添付することもできます。
- テレビ電話を楽しむ(「Windows Live Messenger [ウィンドウズライブメッセンジャー]」) インターネットに接続している仲間と、リアルタイムでメッセージの交換などもできます。

#### oint 明るい部屋で使用してください

Web カメラを使用する場合は、部屋を明るくしてください。

#### Webカメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 ●

#### ■ [YouCam]

#### 起動方法

- **2**「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「映像・写真」をクリックします。
- **3**「YouCam」をクリックします。

詳しい使い方については、「YouCam」のヘルプをご覧ください。 「YouCam」のヘルプは、ウィンドウ右上の ? をクリックすると表示されます。

#### ■ [Windows Live Messenger]

#### 起動方法

- **2**「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「インターネット・メール」をクリックします。
- **3** [Windows Live Messenger] をクリックします。

#### Point [Windows Live Messenger] について

- · [Windows Live Messenger] のご利用には、Windows Live ID の取得が必要です。
- ・「Windows Live Messenger」をこのパソコンよりアンインストールした場合、再度インストールするには「Windows Live Messenger」のホームページ(http://messenger.live.jp/)よりプログラムをダウンロードする必要があります。

各ソフトウェアのお問い合わせ先については、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼)参照

- 「サポート & サービス」
- →「困ったとき」→「STEP5 サポート窓口に相談する」→「ソフトウェアのお問い合わせ先」

## 第 7 章

## 周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	92
	メモリを増やす	95



#### 周辺機器の設置/設定/増設

## 周辺機器をお使いになる場合

ここでは、メモリなどの周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたい ことについて説明します。

#### 爪警告



- ・周辺機器の取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- ・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体およ び周辺機器が故障する原因となります。

#### 周辺機器とは

メモリ、プリンター、デジタルカメラなどの装置のことです。パソコン本体内部に取り付けたり、パソコンの各コネクタに接続したりします。

#### 周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンターを接続して印刷したりなど、パソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

#### 周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします

純正品が用意されている周辺機器については、純正品以外を取り付けて、正常に動かなかったり、パソコンが故障しても、保証の対象外となります。

純正品が用意されていない周辺機器については、このパソコンに対応しているかどうかをお使いの周辺機器メーカーにご確認ください。

- 周辺機器に添付のドライバーがお使いの Windows に対応しているか確認してください お使いになる周辺機器のドライバーがお使いの Windows に対応していないと、その周辺機器はお使いになれません。必ずお使いの Windows に対応したものをご用意ください
- お使いになる周辺機器のトライハーかお使いの Windows に対応していないと、その周辺機器はおいになれません。必ずお使いの Windows に対応したものをご用意ください。
  ・一度に取り付ける周辺機器は 1 つだけにしてください
- 一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行ってから、別の周辺機器を取り付けてください。

#### ・テレビ番組の視聴中や録画中は周辺機器を接続しないでください(テレビチューナー搭載機種 のみ)

テレビ番組の視聴中や録画中、または録画予約の待機中は、周辺機器を取り付けたり取り外したりしないでください。

・マイク・ラインイン兼用端子/ヘッドホン・ラインアウト兼用端子への接続について

次のような場合には、あらかじめ音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンは使用しないでください。雑音が発生する場合があります。

- パソコン本体の電源を入れるとき、切るとき
- マイク・ラインイン兼用端子やヘッドホン・ラインアウト兼用端子にケーブルを接続するとき
- ・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコン本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

#### パソコン本体内部に取り付ける場合の注意

・パソコンおよび接続されている機器の電源を切ってください

パソコンの電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。安全のため、マニュアル内に電源プラグを抜くように指示がある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」(・◆P.21)をご覧ください。

・電源を切った直後は作業をしないでください

電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後 10 分ほど待ってから作業を始めてください。

・内部のケーブル類や装置の扱いに注意してください

傷を付けたり、加工したりしないでください。また、ねじったり、極端に曲げたりしないでください。

・柔らかい布の上などで作業してください

固いものの上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。

・静電気に注意してください

内蔵周辺機器は、基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして 静電気を放電してください。

・基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください

金具の部分や、基板のふちを持つようにしてください。

ドライバーを用意してください

パソコン本体のメモリスロットカバーなどの取り外しには、プラスのドライバーが必要です。 ネジ頭のサイズに合った 2 番のドライバーをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジ頭を つぶすおそれがあります。

#### 重 要 周辺機器の取り付け手順を印刷しておいてください

操作の途中で電源を切る必要のある周辺機器については、「画面で見るマニュアル」の該当ページの 先頭に「このページは印刷しておくと便利です」と記載されています。操作を始める前に、「画面で 見るマニュアル」の該当ページをプリンターで印刷してご覧ください。

#### 周辺機器の取り付け方を調べる

本マニュアル内では、「メモリを増やす」(・トP.95)、「メモリーカードを使う」(・ト9.47) など を記載しています。その他の周辺機器の取り付けについては、画面で見るマニュアルでも紹介し ています。

お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

#### ▼ 参照 周辺機器について

♥『画面で見るマニュアル』

→ 「5. パソコン本体の取り扱い」または「6. 周辺機器の接続」

#### 「画面で見るマニュアル」で調べる

## 表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、デジタルビデオカメラを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続 | → 「デジタルビデオカ メラを接続する」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)



#### 周辺機器の設置/設定/増設

## メモリを増やす

メモリ容量を増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。

#### **メ**モリの組み合わせを確認する

機種によっては、ご購入時に最大容量のメモリが搭載されている場合があります。ご購入時のメモリ容量と増設できるメモリの組み合わせは、次の表をご覧ください。 この表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しないことがあります。

F/E90D、F/E70T、F/E60 をお使いの方、および F/E90N、F/E87N、F/E70N、F/E67N、F/E63N、F/E60N で 4GB のメモリを選択した方
 メモリ容量を増やすことはできません。

総容量	メモリスロット 1	メモリスロット 2
4GB(ご購入時/最大)	2GB	2GB

• F/E90N、F/E87N、F/E70N、F/E67N、F/E63N、F/E60N で 2GB のメモリを選択した方

総容量	メモリスロット 1	メモリスロット2
2GB(ご購入時)	1GB	1GB
4GB(最大)	2GB [注]	2GB [注]

注:あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

#### メモリを取り付けるときの注意





・メモリの取り付けまたは交換を行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源 を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

#### 注意



・メモリの取り付けまたは交換を行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




・基板表面上の突起物には手を触れないでください。 けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- ・取り外したメモリは小さいお子様の手の届かないところに置いてください。 お子様が手を触れたり、口に入れると、けがをするおそれがあります。また、故障の原因と なることがあります。
- メモリを取り付けるときは、メモリの差し込み方向をお確かめのうえ、確実に差し込んでください。誤ってメモリを逆方向に差したり、差し込みが不完全だったりすると、故障の原因となることがあります。
- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは下図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、 絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください。



• パソコン本体の電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。必ず電源 プラグをコンセントから抜いたことを確認してください。

#### 必要なものを用意する



FMVDM2GMS6 (2GB) のメモリが取り付けられます。

#### ■ プラスのドライバー(ドライバーサイズ:2番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジ頭のサイズに合った2番のドライバーをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジ頭をつぶすおそれがあります。

#### メモリを取り付ける



#### ⚠警告



・メモリの取り付けや交換を行うときなど、背面カバーを開ける場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、しばらく経ってから背面カバーを開けてください。

落雷が起きた場合に感電の原因となります。

ここでは、メモリを増やす方法を説明します。 「メモリを取り付けるときの注意」(・◆P.96)をご覧になり、作業を進めてください。

## ■ パソコン本体と接続されている周辺機器の電源を切ります。


パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」(・◆P.21)をご覧ください。

## 2 電源プラグをコンセントから抜きます。

電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後 10 分ほど待ってください。

## 3 パソコン本体の背面が上になるように、パソコン本体を横にします。

パソコン本体を水平にするため、スイーベルが台の端から外へ出るように置いてください。 作業は厚手の柔らかい布を敷いた平坦な台の上でしてください。特に、液晶ディスプレイに突起 物があたらないようにしてください。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

#### 重 要 パソコン本体は重量があります


パソコン本体を横にするときは、衝撃を与えたり、落下させないよう充分ご注意ください。

## 4 背面カバーを取り外します。



## 5 メモリスロットカバーを取り外します。

メモリスロットカバーのネジ(2ヶ所)を外し、メモリスロットカバーを取り外してください。




## **5** メモリ容量の組み合わせを確認します。

メモリの容量と組み合わせについては、「メモリの組み合わせを確認する」(・◆P.95) をご覧ください。

#### メモリを取り外します。 メモリスロット 2、メモリスロット 1 の順に取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がるので、両手で メモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。




#### 重 要 メモリを取り外すときの注意


- ・メモリスロットの両側のツメを外側に開くときに、指をはさまないようにご注意ください。
- ・ツメを勢いよく外側へ開くと、メモリが飛び出し、故障の原因となることがありますので、ご注意 ください。

#### **)新しいメモリをメモリスロットに差し込みます。** メモリスロット 1、メモリスロット2の順に差し込みます。

端子に切り込みが入っている部分から端までの距離が長いほうを左側に向けて、メモリスロット 正面からまっすぐに差し込んでください。




## **9** 「パチン」と音がするまで下に倒します。




メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

## **10** メモリスロットカバーを取り付け、ネジ(2ヶ所)をプラスのドライバーで回して固定します。


ネジは固く締めすぎないようにしてください。



## **1** 1 背面カバーを取り付けます。



## 12 パソコン本体を立てます。



#### 重要 パソコン本体は重量があります

パソコン本体を立てるときは、衝撃を与えたり、落下させないよう充分ご注意ください。

## 13 パソコン本体に接続されていた機器をすべて取り付けます。

## ¶ パソコン本体および接続されている機器の電源プラグを、コンセントに差し込みます。

続いて、メモリが正しく取り付けられたかメモリ容量を確認しましょう(・→P.103)。

#### メモリ容量を確認する

メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。 必ず、背面カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。

#### 1 パソコン本体の電源を入れます。

「電源を入れる | (・◆P.19) をご覧ください。

#### point Windows が正常に起動しない場合

メモリが正しく取り付けられていないと、パソコンの電源を入れたとき画面に何も表示されない場合があります。

その場合は、(**し**)(電源)マークに4秒以上触れ続けてパソコンの電源を切り、電源プラグを抜いた後、メモリを取り付け直してください。

 $\mathbf{2} \ \textcircled{0} (スタート) \rightarrow [コントロールパネル] \rightarrow [システムとセキュリティ] <math>\rightarrow [システム]$  の順にクリックします。

## **3** 丸で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)

## 4

#### **薬**をクリックします。

メモリ容量の数値が増えていなかった場合は、次のことを確認してください。

- 増やしたメモリがこのパソコンで使える種類のものか 「必要なものを用意する」(・◆P.97)
- メモリがメモリスロットにきちんと差し込まれているか 「メモリを取り付ける」(・◆P.97)
- メモリを正しく組み合わせているか 「メモリの組み合わせを確認する」(・◆P.95)

# 第4章

パソコン本体の日ごろのお手入れ方法について	.説明しています。

1 の于人化
--------



#### お手入れ

## お手入れ

ここでは、このパソコンを快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについ て説明します。

#### ♪ 警告



- ・お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜いた後に行ってください。
- この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。



・清掃の際、清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。 故障・火災の原因となります。

#### パソコン本体および添付品のお手入れ

#### 重要 次のものは使わないでください

シンナーやベンジンなどの揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃用スプレー(可燃性物質を含む もの) は絶対に使わないでください。

アルコール成分を含んだ市販のクリーナーは使わないでください。

#### 電池は取り出してください(F/E90D、F/E90N、F/E87N、F/E70T、F/E70N、 重 要 F/E67N のみ)

マウスやキーボード、リモコンのお手入れを行うときは、あらかじめ乾電池や充電池を取り出してく ださい。

パソコン本体の通風孔、およびパソコン本体内部にほごりがたまらないように、定期的に清掃し てください。

パソコン本体の通風孔やパソコン本体内部は、掃除機を使ってほこりを吸い取ってください。 パソコン本体やマウス、キーボード、リモコン(リモコンが添付されている機種のみ)などの汚 れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。


汚れがひどいときは、水または中性洗剤を含ませた布を固く絞って、拭き取ってください。中性 洗剤を使って拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って、中性洗剤を拭き取ってください。また 拭き取るときは、パソコン本体やマウス、キーボード、リモコン(リモコンが添付されている機 種のみ)に水が入らないよう充分注意してください。

キーボードのキーとキーの間のほこりなどを取る場合は、ゴミを吹き飛ばすのではなく、筆のよ うな先の柔らかいものを使ってゴミを取ってください。ゴミを吹き飛ばすと、キーボード内部に ゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ 張らないでください。

#### 液晶ディスプレイのお手入れ

#### ■タッチパネルを搭載している機種の場合

液晶ディスプレイ(タッチパネル)や、周囲の縁にほこりがたまると、正常に動作しません。液晶ディスプレイは、定期的に清掃してください。



(イラストは機種や状況により異なります)

#### ⚠警告



・タッチパネルはガラスを使用しているため、急激な衝撃を与えたり、パソコン本体を転倒・ 落下させないでください。

破損するおそれがあります。

また、破損した場合は、ガラスの破片に直接触れないよう注意して清掃してください。 特に、お子様がいるご家庭では、清掃が完了するまでお子様が近づかないよう注意してください。

一般の家庭用ガラスクリーナーを含ませた柔らかい布、またはペーパータオルで、タッチパネルやディスプレイの縁を拭いてください。中性のガラスクリーナーを使う場合は、布に少量吹き付けてから使用してください。

#### 重 要 タッチパネルのお手入れを行う場合の注意

- ・液晶ディスプレイ(タッチパネル)に直接クリーナーを吹きかけたり塗ったりしないでください。 必ず柔らかい布などにクリーナーを吹きかけてから、汚れを拭き取ってください。直接吹きかける と、タッチパネル反射板がはがれて、正常に動作しなくなる場合があります。
- ・研磨剤を含んだクリーナーやクロスを使用しないでください。 タッチパネルを傷つける場合があります。
- ・タッチパネルセンサー部には触れないでください。センサー部の近くにゴミなどが付着した場合は、注意して取り除いてください。センサー部が傷つくと、正常に動作しません。
- ・タッチパネル反射板を拭くときに、反射板を強く押さないでください。反射板が破損すると、正常 に動作しません。


#### ■タッチパネルを搭載していない機種の場合

#### 重 要 液晶ディスプレイのお手入れを行う場合の注意

市販クリーナーは以下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングやカバーを傷つける場合 がありますので、ご使用を避けてください。


- ・アルカリ性成分を含んだもの
- ・界面活性剤を含んだもの
- ・アルコール成分を含んだもの
- ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
- ・研磨材を含んだもの
- ・化学ぞうきん など

液晶ディスプレイは、ガーゼなどの柔らかい布で拭いてください。



#### スイーベルのお手入れ

スイーベルは、ステンレス製です。表面のほこりや汚れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、水を含ませた布を固く絞って拭き取り、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で拭いてください。水分が残ると、変色などのおそれがあります。また、スイーベルの上にヘアピンなどの金属製品を、長期間置かないでください。サビが発生するおそれがあります。



(イラストは機種や状況により異なります)

#### CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。

拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベルなどを ご覧ください。

#### パソコン本体内部や通風孔のお手入れ

パソコン本体の通風孔や内部にほこりがたまると、故障の原因となります。 ほこりの堆積量は、お客様の環境によって異なります。次の清掃方法に従って、1ヶ月に 1 度程 度掃除してください。

#### 必要なものを用意する

• 掃除機


#### 清掃方法

#### パソコン本体のお手入れをするときの注意

- 充分に換気してください。 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするな どして、充分に換気してください。
- 洗剤は使用しないでください。
- エアダスターなどの清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。
- 清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、 充分ご注意ください。
- 静電気を放電してください。
  - パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にた まった静電気によって破壊される場合があります。
  - パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の 吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。


#### ■通風孔の清掃方法

## 掃除機の吸引口にノズルを取り付け、通風孔のほこりを直接吸い取ります。




#### ■ パソコン本体内部の清掃方法

#### 背面カバーを取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

# **2** 掃除機でほこりを直接吸い取ります。



# 3 背面カバーを取り付けます。

4 パソコン本体の電源を入れ、Windows が起動することを確認してください。

「電源を入れる」(・→P.19) をご覧ください。

#### 「お手入れナビ」について

このパソコンには、パソコン本体のお手入れ時期を通知するソフトウェア「お手入れナビ」がインストールされています。「お手入れナビ」は、定期的にパソコン本体のお手入れ時期を通知したり、パソコン本体内部や通風孔などにほこりがたまっている可能性があるときにお手入れ時期を通知したりします。なお、このパソコンご購入時には、定期的な通知が無効になっています。

ここでは、次の内容について説明します。

- 定期的なお手入れ時期の通知を有効にする方法
- 「お手入れナビ」が表示するメッセージと、メッセージが表示されたときの対処方法

ほこりの堆積量は、お使いの環境によって異なります。「パソコン本体内部や通風孔のお手入れ」 (・◆P.110) をご覧になり、1ヶ月に1度程度掃除してください。

#### ■ 定期的なお手入れ時期の通知を有効にする

パソコンの使用時間が 2000 時間(1 日 8 時間使用の場合に 250 日)を超えるごとに、「お手入れナビ」からお手入れ時期がきたことを通知する場合は、次の操作をしてください。

- **1 ②**(スタート) →「すべてのプログラム」→「お手入れナビ」→「お手入れナビの設定」の順にクリックします。
  - 「お手入れナビの設定」ウィンドウが表示されます。
- 2「定期的なお手入れ時期をお知らせする」の ® をクリックして ® にし、「OK | をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

#### ■「お手入れナビ」が表示するメッセージ

•「大切なお知らせです。」という画面が表示された場合

定期的なお手入れ時期がくると、画面右下に「大切なお知らせです。こちらをクリックして、詳細をお確かめください。」という画面が表示されたり、画面右下の通知領域に
【●【(DustSolution) が表示されたりします。この場合は、次の手順で操作してください。

- 1 作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。
- **2** 画面右下の通知領域に**④** (DustSolution) が表示されている場合は、 **④** (DustSolution) をクリックします。
- **3**「大切なお知らせです。こちらをクリックして、詳細をお確かめください。」 をクリックします。

「大切なお知らせ」ウィンドウが表示されます。

**4**「今すぐお手入れを開始する」の ◎ をクリックして ◎ にし、「次へ」をクリックします。

「お手入れの手順」ウィンドウが表示されます。

5 画面のメッセージをよく読んでから、「今すぐ清掃をする」をクリックします。

パソコン本体の電源が切れます。「パソコン本体内部や通風孔のお手入れ」(・◆ P.110) をご覧になり、パソコン本体のお手入れをしてください。

#### • 警告メッセージが表示された場合

パソコン本体内部や通風孔にほこりがたまっている可能性がある場合や、パソコン本体内部のファンが正しく動作していない場合に、次の警告メッセージが表示されます。

- 「パソコンの内部や通風孔にほこりが詰まっている可能性があります。」
- **-**「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」

警告メッセージが表示された場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了してから、画面の指示に従って操作してください。

# 第**万**章 取り扱い上の注意

パソコンを移動する場合の注意事項について説明しています。				

1 パソコンを移動する場合の注意 ....


#### 取り扱い上の注意

#### パソコンを移動する場合の注意

#### パソコンを移動する場合の注意


パソコンを移動する場合は、次の点に注意してください。

- AC アダプタや接続されているケーブル類を取り外してください。 AC アダプタの取り外し方は、次のとおりです。
  - ① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜きます。
  - ②固定していたケーブルを外します。
  - ③ AC アダプタを DC-IN [ディーシーイン] コネクタから取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

• 液晶ディスプレイ部分を前にして、パソコン本体下部と側面部を持ってください。



- スピーカー部分は、押さないでください。故障や破損の原因となります。
- 液晶ディスプレイ部分は、絶対に触れないでください。故障や破損の原因となります。

# 第6章

パソコン本体の仕様を記載しています。 製品名称(品名)は、梱包箱に貼り付けられている保証書でご確認ください。

1	パソコン本体の仕様	122
2	その他の仕様	132

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの仕様一覧をご覧ください。

製品名称		タッチ	Blu-ray			テレビチ	ューナー
(品名)	ディスプレイ	パネル	Disc ドライブ	リモコン	無線 LAN	地上 デジタル	BS・CS デジタル
F/E90D	23型ワイド	0	0	0	0	0	0
F/E90N	23型ワイド	0	0	0	Δ	0	0
F/E87N	23型ワイド	0	ı	0	Δ	0	0
F/E70T	20型ワイド	0	0	0	0	0	_
F/E70N	20型ワイド	Δ	0	0	Δ	0	_
F/E67N	20型ワイド	Δ	ı	0	Δ	0	_
F/E63N	20型ワイド	Δ	0	_	Δ	I	_
F/E60	20型ワイド	0		_	0		_
F/E60N	20型ワイド	Δ	_		Δ	_	_

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、-:非添付または非搭載



# パソコン本体の仕様

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E90D	FMV-DESKPOWER F/E70T	FMV-DESKPOWER F/E60	
基本 OS <sup>注 1</sup>		Windows <sup>®</sup>	7 Home Premium 32 ビッ	ト版 正規版	
		インテル	® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサ-	- P8700	
CPU	動作周波数	2.53GHz			
01 0	2 次キャッシュメモリ		3MB (CPU 内蔵)		
	セキュリティ機能		CPU ウイルス防止機能 <sup>注 2</sup>		
システ	- ムバス		1066MHz		
チッフ	プセット		インテル® GM45 Express チ		
メイン	/メモリ (標準/最大) <sup>注 3</sup>		隼 4GB(2GB × 2)/最大 4 R3 SDRAM、SO-DIMM、P		
メモリ	ノスロット数 [空き]		2 [0]		
	グラフィック・ アクセラレーター		フィックス・メディア・アク† (チップセットに内蔵)		
	ビデオメモリ	最大 1	288MB(メインメモリと共F	用) 注6	
表示機	内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ <sup>注フ</sup>	タッチパネル式 23 型ワイド液晶 <sup>注 8</sup> (本体に内蔵)	タッチパネル式 20 型ワイ	イド液晶 <sup>注8</sup> (本体に内蔵)	
能	表示寸法(幅×高さ)	509 × 286mm	442 × 1	249mm	
130	画素ピッチ	0.265mm	0.27	6mm	
	解像度/最大表示色	最大 1920 × 1080 ドット/フルカラー 1677 万色 <sup>注9</sup>	最大 1600 × 900 ドット	/フルカラー 1677 万色 <sup>注9</sup>	
ハート	ディスクドライブ <sup>注 10</sup>	約 1TB(シリアル ATA/ 300、7200 回転/分)		00GB 0、7200 回転/分)	
	y Disc/DVD/CD ドライ ▶ P.132)		sc ドライブ ドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ (DVD ± R DL (2 層) 書き込み対応)	
オーテ	ディオ機能	チップセット (最大 192kHz / 2	- 内蔵+ High Definition Aud 24 ビット <sup>注   1</sup> ステレオ PCM MIDI 再生機能[OS 標準])	io コーデック   同時録音再生機能、	
スピー	-カー/マイク	ステレオスピーカー(オ	ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジタルマイク(モノラル)本体内蔵 <sup>注 12</sup>		
カメラ	7		函蔵(有効画素数約 130 万画素		
	キーボード		イヤレス・キーボード (単 4 乾電池 2 個付属)	ワンタッチボタン付コンパ クトキーボード(103 キー、 PS/2 インターフェース)	
入力装置	ポインティング デバイス <sup>注 13</sup>	横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式) (1200CPI、無線方式)(単3乾電池2個付属)、 タッチパネル付液晶 <sup>注8</sup>		横スクロール機能付 USB マウス(レーザー式) (1100CPI、USB インター フェース)、タッチパネル付 液晶 <sup>注</sup> 8	
	リモコン リモコン (赤外線方式) (単 4 乾電池 2 個付属)		_		
通	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on			
信機能	無線 LAN <sup>注 14</sup>	IEEE 802.11n ドラフト 2.0 <sup>注15</sup> / IEEE 802.11b <sup>注16</sup> / IEEE 802.11g <sup>注17</sup> 準拠、Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注18</sup>		02.11b <sup>注16</sup> / <sub>基拠</sub> 注18	
テレヒ	· 機能	ハイビジョン・テレビ チューナー (地上デジタル・BS デジタ ル・110 度 CS デジタル放 送) <sup>注 19</sup>	レビ ハイビジョン・テレビ デジタ チューナー –		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E90D	FMV-DESKPOWER F/E70T	FMV-DESKPOWER F/E60		
	ダイレクト・メモリー スロット <sup>注 20</sup>	メモリースティ	SD メモリーカード(SDHC カード含む)/ メモリースティック(メモリースティック PRO 含む)対応			
1	USB <sup>注21</sup>	USB2.0 準拠コネクタ	4 ピン× 5(2:左側面、1:	右側面、2:背面) <sup>注22</sup>		
ン	映像出力		_			
ター	キーボード (PS/2)	-	-	PS/2 準拠ミニ DIN6 ピン × 1		
フェ	LAN		RJ-45			
コース	テレビアンテナ入力/ B-CAS カードスロット	地上デジタル・BS・110 度 CS デジタルアンテナ入 力端子、B-CAS カードス ロット	地上デジタルアンテナ入力 端子、B-CAS カードスロット	-		
	オーディオ <sup>注 25</sup>	マイク・ラインイ	ン兼用端子、ヘッドホン・ライ	′ンアウト兼用端子		
拡張ス	スロット数 [空き] : サイズ		_			
電源供	共給方式	AC アダプタ:入力 AC 100~240V <sup>注 26</sup> 、 出力 DC 19V(6.32A)	$C100 \sim 240V^{226}$ 、 ACアダプタ・人力 ACTOU $\sim 240V^{220}$ 、 サカ DC10V (5.27A)			
消費雷	通常消費電力 <sup>注28</sup> /最大消費電力	約 67W / 115W	約51W/104W	約 48W / 104W		
力 注27	待機時消費電力(スリー プ時)/電源 OFF 時	約1.3W / 0.9W 以下	約 1.2W /	′ 0.7W 以下		
消費交	ス法に基づくエネルギー 対率(省エネ基準達成率) (2007 年度基準)	j区分 0.00036 (AAA)	j区分 0.00030 (AAA)	j区分0.00025 (AAA)		
	t法(幅×奥行×高さ) 部含まず)	568 × 220 × 431mm	497 × 198	3×391mm		
本体質量		約 13.8kg	約 10.8kg			
盗難防止用ロック取り付け穴			あり			
温湿度条件		温度 10 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		(非動作時)		
サポート OS <sup>注 30</sup>		Windows	7 Home Premium 32 ビッ ® 7 Professional 32 ビット ws <sup>®</sup> 7 Ultimate 32 ビット版	版 正規版、		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E90N	FMV-DESKPOWER F/E87N	
基本(	DS <sup>注 1</sup>	Windows® 7 Home Pren	nium 32 ビット版 正規版	
		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Du	o プロセッサー P8700	
CPU	動作周波数	2.53	GHz	
OI O	2 次キャッシュメモリ	3MB (CI	- 1 - 1 - 1 - 1	
	セキュリティ機能	CPU ウイルス	防止機能 <sup>注 2</sup>	
シスラ	テムバス	1066		
チッフ	プセット	モバイル インテル® GM4	-	
メイン ★	ノメモリ (標準/最大) <sup>注3</sup>	標準:2GB(1GB カスタム:4GB(2G (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、(	B×2)/最大4GB	
メモリ	リスロット数 [空き]	2 [		
, ,	グラフィック・ アクセラレーター		ディア・アクセラレーター 4500MHD	
表示	ビデオメモリ	最大 776MB(メイン) 最大 1288MB(メイン (メインメモリ	ンメモリ 4GB 搭載時)	
機能	内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ <sup>注 7</sup>	タッチパネル式 23 型ワイ	、ド液晶 <sup>注8</sup> (本体に内蔵)	
	表示寸法(幅×高さ)	509 × 2	286mm	
	画素ピッチ	0.269		
	解像度/最大表示色	最大 1920 × 1080 ドット		
ハート	、ディスクドライブ <sup>注 10</sup> ★	標準:約 500GB カスタム:約 500GB /約 1TB (シリアル ATA/300、7200 回転/分)		
	ay Disc/DVD/CD ドライ ▶ P.132)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ (DVD ± R DL(2 層)書き込み対応)	
オーラ	ディオ機能	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック (最大 192kHz / 24 ビット <sup>注 1 1</sup> ステレオ PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再生機能[OS 標準])		
スピ-	-カー/マイク	ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジタルマイク(モノラル)本体内蔵 <sup>注 12</sup>		
カメラ	5	内蔵(有効画素数約 130 万画素)		
入	キーボード	ワンタッチボタン付ワ (103キー、無線方式)	(単4乾電池2個付属)	
力装置	ポインティング デバイス <sup>注 13</sup>	横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (単3乾電池2個付属)、	タッチパネル付液晶 <sup>注 8</sup>	
	リモコン	リモコン(赤外線方式)		
通	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BAS	· ·	
信機 能	無線 LAN <sup>注 14</sup> ★	標準: カスタム : IEEE 802.11n ドラフト IEEE 802.11g <sup>注17</sup> 』	なし 2.0 <sup>注 15</sup> / IEEE 802.11b <sup>注 16</sup> / <u>‡拠、Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠<sup>注 18</sup></u>	
テレヒ	ご機能	ハイビジョン・テ (地上デジタル・BS デジタル・	・レビチューナー   10度 CS デジタル放送) <sup>注 19</sup>	
1	ダイレクト・メモリー スロット <sup>注 20</sup>	SD メモリーカード(S メモリースティック(メモリー	-スティック PRO 含む)対応	
ン	USB <sup>注21</sup>	USB2.0 準拠コネクタ 4 ピン× 5(2	: 左側面、1:右側面、2:背面) <sup>注23</sup>	
ンターフ	映像出力		-	
	キーボード (PS/2)		45	
エ	LAN	RJ-	45	
ス	テレビアンテナ入力/ B-CAS カードスロット	地上デジタル・BS・110度CS デジタルフ		
14.75	オーディオ注 25	マイク・ラインイン兼用端子、ヘ	ッドホン・ラインアウト兼用端子	
	スロット数 [空き]:サイズ	- AO 7 6 6 1 3 1 AO 3 CO 10 CO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
電源供給方式		AC アダプタ:入力 AC100 ~ 24	JV 4-5、出力 DC 19V(6.32A)	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E90N	FMV-DESKPOWER F/E87N		
消費電	通常消費電力 <sup>注28</sup> / 最大消費電力	約 67W / 115W			
电 力 注27	待機時消費電力(スリー プ時)/電源 OFF 時	約 1.3W /	約 1.3W / 0.9W 以下		
消費效	ス 法に基づくエネルギー 対率(省エネ基準達成率) (2007 年度基準)	j区分 0.00036 (AAA)		当エネ基準達成率) i 区分 0.00036 (AAA)	
	t法(幅×奥行×高さ) 部含まず)	568 × 220 × 431mm			
本体貿	量	約 13	3.8kg		
盗難的	近用ロック取り付け穴	あ	b		
温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		20~90%RH (非動作時)			
サポート OS <sup>注 30</sup>		Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32 ビット版 正規版、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32 ビット版 正規版、 Windows <sup>®</sup> 7 Ultimate 32 ビット版 正規版			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E70N	FMV-DESKPOWER F/E67N	
基本(	DS <sup>注 1</sup>	Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 正規版		
		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700		
CPU	動作周波数	2.53GHz		
CPU	2 次キャッシュメモリ	ЗМВ (С	PU 内蔵)	
	セキュリティ機能	CPU ウイルフ	ス防止機能 <sup>注 2</sup>	
シスラ	-ムバス	1066	SMHz	
チッフ	プセット	モバイル インテル® GM4		
メイン	/メモリ (標準/最大) <sup>注3</sup>	標準:2GB(1GB カスタム:4GB(2G (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、	B×2)/最大4GB	
メモリ	リスロット数 [空き]	2		
	グラフィック・ アクセラレーター	モバイル インテル <sup>®</sup> グラフィックス・メ (チップセッ	ディア・アクセラレーター 4500MHD ヶトに内蔵)	
	ビデオメモリ	最大 776MB (メイン) 最大 1288MB (メイン (メインメモリ	メモリ 2GB 搭載時)/ ンメモリ 4GB 搭載時)	
表示機能	内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ <sup>注フ</sup> ★	タッチパネルを搭載し タッチパネル式 20 型ワイ	イド液晶 <sup>注8</sup> (本体に内蔵)	
HE		タッチパネルを搭載していない機種の場合: 20 型ワイド液晶(本体に内蔵)		
	表示寸法(幅×高さ)	442 × 249mm		
	画素ピッチ	0.276mm		
	解像度/最大表示色	最大 1600 × 900 ドット/		
/\— H	、ディスクドライブ <sup>注10</sup> ★	標準:約 500GB カスタム:約 500GB /約 1TB (シリアル ATA/300、7200 回転/分)		
	ay Disc/DVD/CD ドライ ▶ P.132)		スーパーマルチドライブ (DVD±RDL(2層)書き込み対応)	
オーラ	ディオ機能	チップセット内蔵+ High D (最大 192kHz / 24 ビット <sup>注 1 1</sup> MIDI 再生機能		
スピー	-カー/マイク	ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジ	ラルマイク(モノラル)本体内蔵 <sup>注 12</sup>	
カメラ	7	内蔵(有効画素数		
	キーボード	ワンタッチボタン付ワ (103 キー、無線方式)	イヤレス・キーボード (単 4 乾電池 2 個付属)	
入力装	ポインティング デバイス <sup>注 13</sup> ★	タッチパネルを搭載している機種の場合: (レーザー式)(1200CPI、無線 タッチパネ)	横スクロール機能付ワイヤレス・マウス R方式)(単3 乾電池 2 個付属)、 レ付液晶 <sup>注8</sup>	
置		タッチパネルを搭載していない機種の場合:横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式)(1200CPI、無線方式)(単3 乾電池2 個付属)		
	リモコン	リモコン(赤外線方式)		
通	LAN		SE-T 準拠、Wakeup on LAN 機能対応	
信 標準: なし 標準: なし カスタム: IEEE 802.11n ドラフト 2.0 注 15 / IEEE 802.11 lEEE 802.11g注 17 準拠、Wi-Fi® 準拠注 18			2.0 <sup>注 15</sup> / IEEE 802.11b <sup>注 16</sup> / 集拠、Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注 18</sup>	
テレヒ		ハイビジョン・テレビチューナ	-ー(地上デジタル放送) <sup>注 19</sup>	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

	製品名称	FMV-DESKPOWER F/E70N	FMV-DESKPOWER F/E67N	
ダイレクト・メモリー イ スロット <sup>注 20</sup>		SD メモリーカード(SDHC カード含む)/ メモリースティック(メモリースティック PRO 含む)対応		
シ	USB <sup>注21</sup>	USB2.0 準拠コネクタ 4 ピン× 5(2:左側面、1:右側面、2:背面) <sup>注 23</sup>		
ター	映像出力	-	-	
	キーボード (PS/2)	-	-	
ī	LAN	RJ-	45	
   ス	テレビアンテナ入力/ B-CAS カードスロット	地上デジタルアンテナ入力端	子、B-CAS カードスロット	
	オーディオ <sup>注 25</sup>	マイク・ラインイン兼用端子、ヘ	ッドホン・ラインアウト兼用端子	
拡張ス	スロット数 [空き] : サイズ	-	-	
電源供	<del></del> 共給方式	AC アダプタ:入力 AC100 ~ 24	OV <sup>注26</sup> 、出力DC19V (5.27A)	
消費電	通常消費電力 <sup>注 28</sup> / 最大消費電力	約51W/104W		
电 力 注27	待機時消費電力(スリー プ時)/電源 OFF 時	約 1.2W / 0.7W 以下		
消費效	ス法に基づくエネルギー 対率(省エネ基準達成率) (2007 年度基準)	j区分 0.000	030 (AAA)	
	才法(幅×奥行×高さ) 部含まず)	497 × 198	3×391mm	
本体貿	量	約 1 C	).8kg	
盗難防止用ロック取り付け穴あり		b		
温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動 温湿度条件 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非 (ただし、動作時、非動作時ともに結露しなし		20~90%RH (非動作時)		
サポート OS <sup>注 30</sup>		Windows® 7 Professio	Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32 ビット版 正規版、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32 ビット版 正規版、 Windows <sup>®</sup> 7 Ultimate 32 ビット版 正規版	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER F/E63N	FMV-DESKPOWER F/E60N	
基本(	)S <sup>注 ]</sup>	Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 正規版		
		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Du	o プロセッサー P8700	
CPU	動作周波数	2.53GHz		
CPU	2 次キャッシュメモリ	3MB (CI	PU 内蔵)	
	セキュリティ機能	CPU ウイルス	、防止機能 <sup>注 2</sup>	
システ	- ムバス	1066	6MHz	
チッフ	プセット	モバイル インテル® GM4	5 Express チップセット	
メイン	/メモリ (標準/最大) <sup>注3</sup>	標準:2GB(1GB カスタム:4GB(2G (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、:	B × 2) /最大 4GB	
メモリ	スロット数 [空き]	2 [		
	グラフィック・ アクセラレーター	モバイル インテル® グラフィックス・メ (チップセッ		
_	ビデオメモリ	最大 776MB(メイン) 最大 1288MB(メイ) (メインメモリ	ンメモリ 4GB 搭載時) Jと共用) <sup>注 6</sup>	
表示機能	内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ <sup>注フ</sup> ★	タッチパネルを搭載している機種の場合: タッチパネル式 20 型ワイド液晶 <sup>注 8</sup> (本体に内蔵)		
用匠		タッチパネルを搭載していない機種の場合: 20 型ワイド液晶(本体に内蔵)		
	表示寸法(幅×高さ)	442 × 249mm		
	画素ピッチ	0.276mm		
	解像度/最大表示色	最大 1600 × 900 ドット/フルカラー 1677 万色 <sup>注9</sup>		
ハート	、ディスクドライブ <sup>注10</sup> ★	標準:約 500GB カスタム:約 500GB /約 1TB (シリアル ATA/300、7200 回転/分)		
	y Disc/DVD/CDドライ ▶P.132)		スーパーマルチドライブ (DVD ± R DL(2 層)書き込み対応)	
オーテ	ディオ機能	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック (最大 192kHz / 24 ビット <sup>注 1 1</sup> ステレオ PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再生機能[OS 標準])		
スピー	-カー/マイク	ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジ	タルマイク(モノラル)本体内蔵 <sup>注 12</sup>	
カメラ	7	内蔵(有効画素数	x約 130 万画素)	
	キーボード	ワンタッチボタン付コンパクトキーボート	・(103キー、PS/2 インターフェース)	
入力	ポインティング デバイス <sup>注 13</sup> ★	タッチパネルを搭載している機種の場合:横スクロール機能付 USB マウス (レーザー式) (1100CPI、USB インターフェース)、タッチパネル付液晶 <sup>注 8</sup>		
装置		タッチパネルを搭載していない機種の場合:横スクロール機能付 USB マウス (レーザー式)(1100CPI、USB インターフェース)		
	リモコン		-	
通	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BA	SE-T 準拠、Wakeup on LAN 機能対応	
信機能	無線 LAN 注 14 ★	標準:なし カスタム:IEEE 802.11n ドラフト 2.0 <sup>注 15</sup> / IEEE 802.11b <sup>注 16</sup> / IEEE 802.11g <sup>注 17</sup> 準拠、Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注 18</sup>		
テレヒ	機能		-	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

	製品名称	FMV-DESKPOWER F/E63N	FMV-DESKPOWER F/E60N
ダイレクト・メモリー スロット <sup>注 20</sup>		メモリースティック(メモリ-	SDHC カード含む)/ ースティック PRO 含む)対応
シ	USB <sup>注21</sup>	USB2.0 準拠コネクタ 4 ピン× 5(2:左側面、1:右側面、2:背面) <sup>注 2</sup>	
ター	映像出力	-	_
ーフ	キーボード (PS/2)	PS/2 準拠ミニ	DIN6ピン× 1
ī	LAN	RJ-	-45
ース	テレビアンテナ入力/ B-CAS カードスロット	-	-
	オーディオ <sup>注 25</sup>	マイク・ラインイン兼用端子、ヘ	ッドホン・ラインアウト兼用端子
拡張ス	(ロット数 [空き] : サイズ	-	_
電源供	給方式	AC アダプタ:入力 AC100 ~ 24	·OV <sup>注26</sup> 、出力DC19V (5.27A)
消費電	通常消費電力 <sup>注28</sup> / 最大消費電力	約 48W .	/ 104W
电 力 注27	待機時消費電力(スリー プ時)/電源 OFF 時	約 1.2W / 0.7W 以下	
消費效	法に基づくエネルギー )率(省エネ基準達成率) (2007 年度基準)	j区分 0.000	D25 (AAA)
	法(幅×奥行×高さ) 部含まず)	497 × 198 × 391mm	
本体質	量	約10	).8kg
盗難防止用ロック取り付け穴			b
温湿度条件		温度 10 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	
サポート OS <sup>注 30</sup>		Windows <sup>®</sup> 7 Home Pren Windows <sup>®</sup> 7 Professio Windows <sup>®</sup> 7 Ultimat	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.130)をご覧ください。

#### 仕様一覧の注記について

- 注 1 : 日本語 32 ビット版。
- 注2 : バッファーオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めています。
- 注3 : パリティチェック機能はありません。
- :・ご購入時の設定では、合計で 2GB を超えるメモリを搭載した場合、完全メモリダンプを使用できません。 ・4GB 搭載時でも、OS 画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約 3GB になります。なお、装置構 成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- 注5 :・デュアルチャネルで動作させるには、当社純正の増設メモリ(別売)を同一容量の2枚1組で搭載してください。 ・最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、当社純正の増設メモ リ (別売) 2GB を 2 枚 1 組で搭載してください。3GB 構成での動作は保証しておりません。
  ・このパソコンに取り付けるメモリは、PC3-8500 対応 (DDR3) のものをお使いください。
  ・ご購入時の設定では、合計で 2GB を超えるメモリを搭載した場合、完全メモリダンプを使用できません。

  - ・取り付けるメモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせを確認する」(•▶ P.95) をご覧ください。
  - · 4GB 搭載時でも、OS 画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約 3GB になります。なお、装置構 成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- 注 6 : · Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりビ デオメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。
  - ・ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
  - ・ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承く ださい。
  - ・ビデオメモリの最大値は、メインメモリの搭載状況により異なります。
- 注7 :・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯す るドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応 するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。 これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめています。
  - ・このパソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。ま た、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

  - た、一度をしなことグラグにこうが元上するが自己とうことできません。 これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが、故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。 この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧 めします。
  - ・表示する条件によっては、むらおよび微少な斑点が目立つことがありますが、故障ではありません。
- 注8 :・このパソコンのタッチパネルは、光学式タッチパネルを使用しています。正しく使うためには、先端部が約5mm 以上のものでタッチしてください。 ・タッチパネルの表面にはガラスを使用しています。取り扱いには注意してください。
- 注 9 : グラフィック・アクセラレーターの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング 機能によって擬似的に表示されます。
- 注 10: ·「NTFS」を採用しています。
  - また、Windows RE 領域とリカバリ領域に約 16GB 使用しています。残りの容量を C ドライブ、D ドライブに それぞれ約 50% すつ割り当てています。そのため、「コンピューター」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 16GB 少なく表示されます。
  - なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」
  - が正常に動作しなくなります。ご了承ください。 ・このマニュアルに記載のディスク容量は、1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte 換算によるものです。 Windows 上で 1MB=1024<sup>2</sup>byte、1GB=1024<sup>3</sup>byte 換算で表示される容量は、このマニュアルに記載のディ
  - スク容量より少なくなります。
- 注 11: 再生時。 録音時は最大 96kHz / 16 ビットです。 なお、 使用できるサンプリングレートは、 ソフトウェアによって 異なります。
- 注 12: デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。
- 注 13: 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は使用するソフトウェアによっ て動作が異なったり、使用できない場合があります。
- 注 14:・無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使 川環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。・無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。

  「画面で見るマニュアル』》「002000」で検索

  - **→**「無線 LAN の仕様」
- 注 15: ・このパソコンの IEEE 802.11n ドラフト 2.0 の通信速度は最大で規格値 300Mbps、送信時の速度は最大で規 格値 150Mbps (表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であ り、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、使用する周波数帯域は 2.4GHz 帯、推奨通信距離は屋 内 50m 以内です。

  - また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。 ・IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠で通信を行うためには、セキュリティを WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/ WPA2(AES)に設定する必要があります。
  - ・内蔵アンテナは、MIMO 方式となります。
- 注 16: · IEEE 802.11b の通信速度は最大 11Mbps(IEEE 802.11b 規格による速度(理論値)であり実際の速度とは 異なります。)、使用する周波数帯域は 2.4GHz 帯、推奨通信距離は屋内 25m 以内です。 また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。使用可能なチャンネルは、1 ~ 13ch です。
  - ・内蔵アンテナは、ダイバーシティ方式となります。

- 注 17:・IEEE 802.11g の通信速度は最大 54Mbps(IEEE 802.11g 規格による速度(理論値)であり実際の速度とは 異なります。)、使用する周波数帯域は 2.4GHz 帯、推奨通信距離は屋内 25m 以内です。 また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。使用可能なチャンネルは、1 ~ 13ch です。 ・内蔵アンテナは、ダイバーシティ方式となります。
- 注 18: Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の総合接続性テストに合格している ことを示します。
- 注 19: ・ペイパービューのチャンネルはサポートしていません。
  - ・同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式には対 応していません。
- 注 20:・SD メモリーカード(SDHC カードを含む)、メモリースティック(メモリースティック PRO を含む)の同時使 用はできません。
  - ·SD メモリーカード(SDHC カードを含む)は著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに 対応していません。
  - ・miniSD カード、microSD カード、microSDHC カード、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO
  - Duo の場合、別途、専用のアダプターが必要となります。 ・すべての SD メモリーカード (SDHC カードを含む)、メモリースティック (メモリースティック PRO を含む) の動作を保証するものではありません。SDIO カード、マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメ ディアカードには対応しておりません。
  - なお、ご使用可能な SD メモリーカードは最大 2GB、SDHC カードは最大 32GB までとなります。
  - ・メモリースティック(メモリースティック PRO を含む)は著作権保護機能が使用されているデータの読み書きはできません。メモリースティック/メモリースティック PRO の高速データに対応しております。
- 注 21: USB1.1 対応の周辺機器も利用できます。USB2.0 で動作するには、USB2.0 対応の周辺機器が必要です。 また、すべての USB 対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注 22: F/E60 では、うち 1 ポートを USB マウスにより占有します。
- 注 23: FeliCa ポートを選択した場合、うち 1 ポートを FeliCa ポートにより占有します。
- 注 24: うち 1 ポートを USB マウスにより占有します。また、FeliCa ポートを選択した場合、うち 1 ポートを FeliCa ポー トにより占有します。
- 注 25: ・ご購入時の設定では、マイク・ラインイン兼用端子はマイク端子に設定されています。
  - ·OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。なお、仕様は次のとおりと なります。
    - φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
    - マイク端子として使用する場合の入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1kΩ 以上(DC)2kΩ 以上 ラインイン端子として使用する場合の入力:1V 以下、入力インピーダンス 10kΩ 以上
    - ・ご購入時の設定では、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子はヘッドホン端子に設定されています。
    - ·OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。なお、仕様は次のとおり となります。
    - φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
    - ヘッドホン端子として使用する場合の出力:1mW以上、負荷インピーダンス 32Ω ラインアウト端子として使用する場合の出力:1V以上、負荷インピーダンス 10kΩ以上
- 注 26:・標準添付されている電源コードは、AC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無 停電電源装置) や車載用 AC 電源等) に接続すると、故障する場合があります。
  - ・入力波形は正弦波のみサポート。
- 注27: ・出荷時の構成による測定値です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力を回避するには、パソコンの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 28: 出荷構成で OS を起動させた状態での測定値です。
- 注 29: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で 除したものです。
  - 省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、AA は達成率 200% 以上 500% 未満、AAA は 達成率 500% 以上です。
- 注30: ・日本語32ビット版
  - ・富士通は本製品で「サポート OS」を動作させるために必要な BIOS およびドライバーを提供しますが、すべての 機能を保証するものではありません。



#### その他の仕様

#### Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ

- ・各数値は仕様上の最大限であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。 ・Blu-ray Disc、DVDソフトによっては再生できない場合があります。 ・ディスクによってはご利用になれない場合もあります。

- ・書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み、書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクが販売されていない場合があります。
- ・読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境によって異なる場合があります。
- · DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ・Blu-ray Disc、DVD-RAM はカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

- ・Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。 ・BD-RE Ver1.0 ディスクには対応しておりません。 ・8cmのCD または 12cmのCD/DVD がお使いになれます。

ドライブ		Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対 応)	スーパーマルチドライブ (DVD ± R DL(2 層)書き込 み対応)
対原	対応機種		F/E87N、F/E67N、F/E60、 F/E60N
	CD-ROM	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	DVD-ROM	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD+RW	最大 8 倍速	最大 8 倍速
読み出し	DVD-RAM	最大 5 倍速	最大 5 倍速
	DVD-RAM2	-	_
	DVD-R DL (2層)	最大 8 倍速	最大 6 倍速
	DVD+R DL (2層)	最大 8 倍速	最大 6 倍速
	BD-ROM	最大 6 倍速	_
	BD-R	最大 6 倍速	_
	BD-R DL (2層)	最大 4 倍速	-
	BD-RE	最大 4 倍速	_
	BD-RE DL (2層)	最大 4 倍速	-
	CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 10 倍速	最大 10 倍速
	DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 6 倍速	最大 6 倍速
	DVD+RW	最大 8 倍速	最大 8 倍速
書き込み/書き換え	DVD-RAM	最大 5 倍速	最大 5 倍速
自じたの/ 百じ状ん	DVD-RAM2	_	_
	DVD-R DL (2層)	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	DVD+R DL (2層)	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	BD-R	最大 4 倍速	_
	BD-R DL (2層)	最大 2 倍速	-
	BD-RE	最大 2 倍速	
	BD-RE DL (2層)	最大 2 倍速	



#### スピーカー

方式	バスレフ型
スピーカーユニット	(口径:20 (mm) × 2 個) × 2 インピーダンス 4Ω
定格入力	2W/ch
出力音圧レベル	76 ± 3dB/W (1m)
再生周波数	290Hz ~ 18kHz

#### LAN 機能

次の表は、有線 LAN の仕様です。無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照 無線 LAN の仕様について

♥ 『画面で見るマニュアル』》 「002000」で検索

→「無線 LAN の仕様 |

LAN コントローラ	Broadcom BCM57780
送受信バッファー用 RAM	送受信 各最大 4kbyte
外部インターフェース	ISO8802-3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル <sup>注 1</sup> (1000Mbps:カテゴリ 5E 以上、 100Mbps:カテゴリ 5 以上、10Mbps:カテゴリ 3 以上)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	1000Mbps、100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット <sup>注 2</sup> による

- 注1:・1000Mbps は1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルには、 1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。お 使いのケーブルによっては、正しく動作しない場合があります。その場合はケーブルメーカーにお問い合わせください。
- 注2: ハブユニットとは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。

#### point ネットワークのスピードについて

LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

#### テレビ機能

#### 地上・BS・110 度 CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ

コネクタ	アンテナ入力端子:F型コネクタ× 1
TV 音声仕様	ステレオ、音声多重対応
RF 入力端子	75ΩF型コネクタ
BS アンテナ電源供給	右旋円偏波時:DC15V、最大4W
受信周波数	地上デジタル:90 ~ 770MHz BS・110 度 CS デジタル:1032 ~ 2071MHz

#### 地上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ

コネクタ	アンテナ入力端子:F型コネクタ× 1
TV 音声仕様	ステレオ、音声多重対応
RF 入力端子	75ΩF型コネクタ
受信周波数	地上デジタル: 90 ~ 770MHz

#### リモコン

#### リモコンが添付されている機種のみ

通信方式		赤外線方式
使用可能距離		正面で約 7m
乾電池の寿命の目安		約6ヶ月(マンガン乾電池使用時)
使用可能範囲 -	水平	左:約30°/右:約30°
	垂直	上:約25°/下:約30°
使用電池		単4形乾電池2本

#### キーボード

#### ワイヤレスキーボードが添付されている機種のみ

丰一配列	103 キー(テンキー付)+ ワンタッチボタン(5 ケ)+ 音量 調節ボタン(3 ケ)+ パソコン電源ボタン
インターフェース	RF(無線)方式
使用可能範囲	パソコン本体から最大 10m(3m以内を推奨)、左右約 45 度 (ただし、設置環境により短くなる場合があります)
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本または 充電式ニッケル水素電池(単4形)2本
電池の寿命の目安	毎日3.5 時間の使用で約6ヶ月 (ただし、使用状況によっては、この期間に満たないで寿命に 達する場合があります)
外形寸法 (W×D×H)	約 354mm ×約 145mm ×約 22mm(チルト未使用時)
質量	約 388g (電池含まず)

#### PS/2 キーボードが添付されている機種のみ

十一配列	103 キー(テンキー付)+ ワンタッチボタン(5 ケ)+ 音量 調節ボタン(3 ケ)+ スタンバイボタン
インターフェース	PS/2 インターフェース
ケーブル長	約 1.0m
外形寸法(W×D×H)	約 354mm ×約 145mm ×約 22mm(チルト未使用時)
質量	約 400g(ケーブル含む)

#### マゥス

#### ワイヤレスマウスが添付されている機種のみ

セレクトスイッチ動作形式	2 押ボタン、1 ホイール(左右チルト動作付)
インターフェース	RF(無線)方式
使用可能範囲	パソコン本体から最大 10m(3m 以内を推奨)、左右約 45 度 (ただし、設置環境により短くなる場合があります)
使用電池	単3形アルカリ乾電池2本または 充電式ニッケル水素電池(単3形)2本
電池の寿命の目安	毎日 3.5 時間の使用で約 3ヶ月 (ただし、使用状況によっては、この期間に満たないで寿命に 達する場合があります)
外形寸法(W×D×H)	約 60mm × 約 100mm × 約 35mm
質量	約 52g (電池含まず)

#### USB マウスが添付されている機種のみ

セレクトスイッチ動作形式	2 押ボタン、1 ホイール(左右チルト動作付)
インターフェース	USB1.1
ケーブル長	約 1.Om
外形寸法(W×D×H)	約 54mm × 約 99mm × 約 34mm
質量	約 62g

#### FeliCa ポート

#### FeliCa ポートが添付されている機種のみ

インターフェース	USB1.1
ケーブル長	約 70cm
外形寸法(W×D×H)	約60mm×約100mm×約11mm
質量	約 60g

#### 索引

В	あ行
Back Space キー	明るさ調節
C	インターネットへの接続62
Caps Lock / 英数キー	インターネットボタン.34液晶ディスプレイ.10液晶ディスプレイのお手入れ.67お手入れ.105音量調節.32
D	音量調節ボタン14, 16
DC-IN コネクタ	<b>か行</b> カーソルキー 14, 16
E	各部名称9 ーキーボード14
Enter =	- パソコン本体前面
F	ーワンタッチボタン34
FeliCa ポート	画面オフボタンキーボード.70キーボードコネクタ
L	キーボード/マウスアンテナ10 空白(Space) キー14, 16
LAN 機能80LAN ケーブルの接続62LAN コネクタ13	<b>さ行</b> サポートボタン34
M	周辺機器92
Media Center ボタン67, 68	仕様 - Blu-ray Disc/DVD/CD
Mute(消音)ボタン32	ドライブ132 - FeliCa ポート136
N	- LAN 機能133
NumLK ‡— 14, 16	ーキーボード 135 ースピーカー 133
<b>S</b> Shift ‡14, 16	ーテレビ機能134 ーパソコン本体122 ーマウス136
<b>U</b> USB コネクタ	ーリモコン134状態表示 LCD14スイーベル10スイーベルのお手入れ109
W	数字ボタン67,68
Web カメラ10, 89	スーパーマルチドライブ12

ズームボタン       34         スタンド       15         スタンバイボタン       16         スピーカー       10         操作ボタン       67,68	3
<b>た行</b> ダイレクト・メモリースロット 11 タッチ機能 27 通風孔 13 通風孔のお手入れ 110 デジタルマイク 10 テレビ 55 テレビボタン 67,68 テンキー 14,16	7 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
一入れる19一切る21一切れない場合24電源スイッチ15電源ボタン10電池ボックス15盗難防止用ロック取り付け穴15	1 4 5 0 5
は行 ハードディスク/CDアクセスランプ10パソコン電源ボタン14パソコン本体内部のお手入れ110半角/全角キー14,16ペッドホン・ラインアウト兼用端子11ボリュームボタン(+)32ボリュームボタン(-)32	1 3 1 2
ま行 マイク・ラインイン兼用端子 11 マウス 70 無線 LAN アンテナ 10 メールボタン 34 メニューボタン 34 メモリ 95 メモリーカード 47 メモリスロット 13	7
ら行リモコン64リモコン受光部10レーザー式マウス75録画ランプ10	) }
<b>わ行</b> ワンタッチボタン14, 16, 34	4

### FMV-DESKPOWER F/E90D, F/E90N, F/E87N, F/E70T, F/E70N, F/E67N, F/E63N, F/E60, F/E60N

#### 取扱ガイド

B6FJ-2511-01-00

発 行 日 2009 年 10 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

# **FUJITSU**



本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2009年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp を ご覧ください。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。 不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



T4988618649292